




Se realiza la excavación y nivelación según los planos de cimentación. Se ensaya el terreno, corrigiendo la cantidad de arcilla si fuese necesario, para poder utilizar el terreno que sobre en la realización de adobes.




Se ejecuta la cimentación mientras se colocan los tubos que servirán como anclaje perdido entre el bambú y la cimentación. Se elabora el sobrecimiento colocando los arriostros verticales del muro de adobe.




Se colocan los adobes con juntas del mismo material de 2 mm de grosor.




Se sitúan los pilares de bambú en sus correspondientes lugares, de manera que al mismo tiempo que se realiza el muro de adobe se va arriostrando verticalmente con los pilares de bambú.




Una vez alcanzada la altura correspondiente de las ventanas, se colocan los dinteles de bambú.




Continuando el muro de adobe, éste se termina con una viga de coronación de bambú y material similar al de los adobes y se colocan las vigas de bambú en sus correspondientes huecos previstos anteriormente.




Se coloca el techo de bambú y aislante de lana de oveja tratada, cerrando así el espacio interior.



Se disponen las vigas que sostendrán la segunda cubierta.



Sobre estas vigas se atan los rastreles de bambú al mismo tiempo que se arriostran los pilares de mayor longitud.



Se sitúa el tablero de bambú y sobre este los rastreles que sostendrán las tejas cerámicas. Para terminar, se realizan las carpinterías y otros detalles.

