



El entramado se calculará
 Cargas y sobrecargas 350 Kgs
 ESCALA 1:50

SR. SOLER
 ARQ. JOSE L. TESTORI
 PLANTA CON VOLADIZO
 " SIN VOLADIZO

Handwritten notes and dimensions in red ink at the bottom left of the page, including:

- 11.20
- 32.12
- 34
- 132
- 150
- 650
- 655
- 1310
- 520
- 1150
- 2820
- 1415
- 2500
- 1220