Seccion por A. B.

Planta

Esc

6° - PISO DERECHA
PUERTA 17

5° - PISO
PUERTA 17

2° PISO
PRIMAS

2° ENTRESUELO

1er ENTRESUELO

BAJO

SOTANO