

ANEXOS

A. DIAGRAMAS GRAFCET




Figura A.1 Diagrama GRAFCET de Línea Metal Tapas




Figura A.2 Diagrama GRAFCET de Línea Metal Tapas: Barrera y Semáforo




Figura A.3 Diagrama GRAFCET de Línea Metal Bases: Barrera y Semáforo

CONTROL CINTAS ENSAMBLADORA METAL




Figura A.4 Diagrama GRAFCET de Control de Cintas Ensambladora Metal

ENSAMBLADORA METAL




Figura A.5 Diagrama GRAFCET de Ensambladora Metal

CONTROL RESET ENSAMBLADORA METAL




Figura A.6 Diagrama GRAFCET de Control Reset Ensambladora Metal

CONTROL FINAL METAL




Figura A.6 Diagrama GRAFCET de Control Final Metal

B. VARIABLES DE PROGRAMA

Table of contents

PLC tags	
Standard-Variablen-tabelle [41]	
PLC tags	2 - 1
User constants	3 - 1
BARRERAS Y SEMAFOROS [12]	
PLC tags	4 - 1
User constants	5 - 1
BOTONES CONTROL [14]	
PLC tags	6 - 1
User constants	7 - 1
CINTAS [30]	
PLC tags	8 - 1
User constants	9 - 1
CLASIFICADORES [6]	
PLC tags	10 - 1
User constants	11 - 1
ENSAMBLADORAS [46]	
PLC tags	12 - 1
User constants	13 - 1
ETAPAS [87]	
PLC tags	14 - 1
User constants	15 - 1
SENSORES [34]	
PLC tags	16 - 1
User constants	17 - 1
TORNOS [18]	
PLC tags	18 - 1
User constants	19 - 1

PLC tags / Standard-Variablentabelle [41]

PLC tags

PLC tags

Name	Data type	Address	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
------	-----------	---------	--------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------	---------

PLC tags / BARRERAS Y SEMAFOROS [12]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
	BARRERA_BT	Bool	%Q4.7	False	True	True	True		Barrera del semáforo de la línea azul tapas
	SEMA1_V	Bool	%Q5.0	False	True	True	True		Luz verde del semáforo 1
	SEMA1_A	Bool	%Q5.1	False	True	True	True		Luz amarilla del semáforo 1
	BARRERA_BB	Bool	%Q7.3	False	True	True	True		Barrera del semáforo de la línea azul bases
	SEMA2_V	Bool	%Q7.4	False	True	True	True		Luz verde del semáforo 2
	SEMA2_A	Bool	%Q7.5	False	True	True	True		Luz amarilla del semáforo 2
	BARRERA_MT	Bool	%Q7.7	False	True	True	True		Barrera del semáforo de la línea metal tapas
	SEMA3_V	Bool	%Q8.0	False	True	True	True		Luz verde del semáforo 3
	SEMA3_A	Bool	%Q8.1	False	True	True	True		Luz amarilla del semáforo 3
	BARRERA_MB	Bool	%Q8.2	False	True	True	True		Barrera del semáforo de la línea metal bases
	SEMA4_V	Bool	%Q8.3	False	True	True	True		Luz verde del semáforo 4
	SEMA4_A	Bool	%Q8.4	False	True	True	True		Luz amarilla del semáforo 4

PLC tags / BOTONES CONTROL [14]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
	LSTART	Bool	%Q4.3	False	True	True	True		Luz del botón Start
	LSTOP	Bool	%Q4.4	False	True	True	True		Luz del botón Stop
	LRESET	Bool	%Q4.5	False	True	True	True		Luz del botón Reset
	LPE	Bool	%Q4.2	False	True	True	True		Luz del modo paro de emergencia
	STOP2	Bool	%I4.1	False	True	True	True		Botón Stop
	PE2	Bool	%I4.2	False	True	True	True		Botón Emergencia
	START2	Bool	%I4.3	False	True	True	True		Botón Start
	RESET2	Bool	%I4.4	False	True	True	True		Botón Reset
	EMITTER INICIAL	Bool	%Q1.0	False	True	True	True		Emisor de producto de Línea Principal
	CMT6_ABIERTA	Bool	%I6.3	False	True	True	True		Sensor de puerta abierta de la cinta con puerta de la Línea Metal Tapas
	CBTG_ABIERTA	Bool	%I6.4	False	True	True	True		Sensor de puerta abierta de la cinta con puerta de la Línea Azul Tapas
	CMBG_ABIERTA	Bool	%I6.5	False	True	True	True		Sensor de puerta abierta de la cinta con puerta de la Línea Metal Bases
	ALARMA_S	Bool	%Q10.2	False	True	True	True		Alarma sonora
	ALARMA_L	Bool	%Q10.3	False	True	True	True		Alarma luminosa

PLC tags / CINTAS [30]

PLC tags

PLC tags									
Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neering	Supervision	Comment	
 CE	Bool	%Q0.0	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CE de la Línea Principal	
 CB	Bool	%Q0.1	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CB de la Línea Azul	
 CM	Bool	%Q0.2	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CM de la Línea Metal	
 CBB1	Bool	%Q0.5	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBB1 de la Línea Azul Bases	
 CBB2	Bool	%Q1.2	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBB2 de la Línea Azul Bases	
 CBT1	Bool	%Q0.6	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBT1 de la Línea Azul Tapas	
 CBT2	Bool	%Q0.7	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBT2 de la Línea Azul Tapas	
 CBB3	Bool	%Q1.3	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBB3 de la Línea Azul Bases	
 CBB4	Bool	%Q1.4	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBB4 de la Línea Azul Bases	
 CBB5	Bool	%Q1.5	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBB5 de la Línea Azul Bases	
 CBB6	Bool	%Q1.6	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBB6 de la Línea Azul Bases	
 CBT3	Bool	%Q1.7	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBT3 de la Línea Azul Tapas	
 CBT4	Bool	%Q2.0	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBT4 de la Línea Azul Tapas	
 CBT5	Bool	%Q2.1	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBT5 de la Línea Azul Tapas	
 CMBG	Bool	%Q2.2	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMBG de la Línea Metal Bases	
 CBTG	Bool	%Q2.3	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CBTG de la Línea Azul Tapas	
 CMT1	Bool	%Q2.4	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMT1 de la Línea Metal Tapas	

Name	Data type	Address	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa-ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi-ble in HMI engineering	Supervision	Comment
 CMT2	Bool	%Q2.5	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMT2 de la Línea Metal Tapas
 CMT3	Bool	%Q2.6	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMT3 de la Línea Metal Tapas
 CMT4	Bool	%Q2.7	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMT4 de la Línea Metal Tapas
 CMT5	Bool	%Q3.0	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMT5 de la Línea Metal Tapas
 CMB1	Bool	%Q3.1	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMB1 de la Línea Metal Bases
 CMB2	Bool	%Q3.2	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMB2 de la Línea Metal Bases
 CMB3	Bool	%Q3.3	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMB3 de la Línea Metal Bases
 CMB4	Bool	%Q3.4	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMB4 de la Línea Metal Bases
 CMB5	Bool	%Q3.5	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMB5 de la Línea Metal Bases
 CMB6	Bool	%Q3.6	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMB6 de la Línea Metal Bases
 CMB7	Bool	%Q3.7	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMB7 de la Línea Metal Bases
 CMB8	Bool	%Q4.0	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMB8 de la Línea Metal Bases
 CMT6	Bool	%Q10.0	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CMT6 de la Línea Metal Tapas

PLC tags / CLASIFICADORES [6]

PLC tags

PLC tags									
Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment	
 BRAZO1	Bool	%Q1.1	False	True	True	True		Activa el motor que hace girar el brazo clasificador 1, clasificando la materia prima en azul y metal	
 RUEDAS2	Bool	%Q4.1	False	True	True	True		Activa el motor de las ruedas del clasificador por ruedas 2	
 RUEDAS1	Bool	%Q0.4	False	True	True	True		Activa el motor de las ruedas del clasificador por ruedas 1	
 BRAZO1.SENTIDO+	Bool	%Q0.3	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta del brazo clasificador 1 en sentido +	
 RUEDAS1.SENTIDO-	Bool	%Q4.6	False	True	True	True		Activa el motor que hace girar la orientacion de las ruedas del clasificador por ruedas 1, clasificando la materia prima azul para producir tapas o bases	
 RUEDAS2_SENTIDO-	Bool	%Q7.6	False	True	True	True		Activa el motor que hace girar la orientacion de las ruedas del clasificador por ruedas 2, clasificando la materia prima metal para producir tapas o bases	

PLC tags / ENSAMBLADORAS [46]

PLC tags

PLC tags									
Name	Data type	Address	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa-ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi-ble in HMI engineering	Supervision	Comment	
 ENAZ_X	Bool	%Q6.6	False	True	True	True		Activa el motor del eje X de la ensambladora (Pick and Place) de tapas y bases azules	
 ENAZ_Z	Bool	%Q6.7	False	True	True	True		Activa el motor del eje Z de la ensambladora (Pick and Place) de tapas y bases azules	
 ENAZ_ROTA	Bool	%Q7.0	False	True	True	True		Activa el motor de giro del brazo de la ensambladora (Pick and Place) de tapas y bases azules	
 ENAZ_COGE	Bool	%Q7.1	False	True	True	True		Activa el actuador que agarra la tapa/base de la ensambladora (Pick and Place) de tapas y bases azules	
 TP1_OK	Bool	%M3.4	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 1 de la ensambladora de tapas/bases azul	
 TP2_OK	Bool	%M3.5	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 2 de la ensambladora de tapas/bases azul	
 TP3_OK	Bool	%M3.6	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 3 de la ensambladora de tapas/bases azul	
 TP4_OK	Bool	%M4.0	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 4 de la ensambladora de tapas/bases azul	
 TP5_OK	Bool	%M4.1	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 5 de la ensambladora de tapas/bases azul	
 TP6_OK	Bool	%M4.2	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 6 de la ensambladora de tapas/bases azul	

Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
 TP7_OK	Bool	%M4.3	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 7 de la ensambladora de tapas/bases azul
 TP8_OK	Bool	%M4.4	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 8 de la ensambladora de tapas/bases azul
 TP9_OK	Bool	%M4.5	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 9 de la ensambladora de tapas/bases azul
 TP10_OK	Bool	%M4.6	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 10 de la ensambladora de tapas/bases azul
 TP11_OK	Bool	%M5.3	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 11 de la ensambladora de tapas/bases azul
 TP12_OK	Bool	%M5.5	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 12 de la ensambladora de tapas/bases azul
 TPE003_OK	Bool	%M8.4	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador E003 del Control de Reset la ensambladora de tapas/bases azul
 FIN_1	Bool	%Q8.7	False	True	True	True		Recogedor de producto de Línea Azul
 CPB	Bool	%Q9.0	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CPB que porta las cajas con producto azul ensamblado
 CFA_3	Bool	%M9.2	False	True	True	True		Memoria del contador CFA
 CFA	Word	%QW30	False	True	True	True		Variable que se usa en el display CFA con la cuenta de productos azules ensamblados.
 M_SECA	Bool	%M10.1	False	True	True	True		Memoria del sensor SECA de la Línea Final Azul.
 ENME_X	Bool	%Q9.1	False	True	True	True		Activa el motor del eje X de la ensambladora (Pick and Place) de tapas y bases metálicas.

Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neering	Supervision	Comment
 ENME_Z	Bool	%Q9.2	False	True	True	True		Activa el motor del eje Z de la ensambladora (Pick and Place) de tapas y bases metálicas.
 ENME_ROTA	Bool	%Q9.3	False	True	True	True		Activa el motor de giro del brazo de la ensambladora (Pick and Place) de tapas y bases metálicas.
 ENME_COGE	Bool	%Q9.4	False	True	True	True		Activa el actuador que agarra la tapa/base de la ensambladora (Pick and Place) de tapas y bases metálicas.
 M_EMITTER_BOX	Bool	%Q9.5	False	True	True	True		Emisor de las cajas que recogen el producto metal ensamblado
 TPM1_OK	Bool	%M10.2	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 1 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM2_OK	Bool	%M10.3	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 2 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM3_OK	Bool	%M10.4	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 3 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM4_OK	Bool	%M10.5	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 4 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM5_OK	Bool	%M10.6	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 5 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM6_OK	Bool	%M10.7	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 6 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM7_OK	Bool	%M11.0	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 7 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM8_OK	Bool	%M11.1	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 8 de la ensambladora de tapas/bases metal

Name	Data type	Address	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa-ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi-ble in HMI engineering	Supervision	Comment
 TPM9_OK	Bool	%M11.2	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 9 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM10_OK	Bool	%M11.3	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 10 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM11_OK	Bool	%M11.4	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 11 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPM12_OK	Bool	%M11.5	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador 12 de la ensambladora de tapas/bases metal
 TPEM003_OK	Bool	%M11.6	False	True	True	True		Memoria que verifica que ha pasado el tiempo establecido en el temporizador M003 del Control de Reset de la ensambladora de tapas/bases metal
 FIN_2	Bool	%Q9.6	False	True	True	True		Recogedor de producto de Línea Metal
 CPM	Bool	%Q9.7	False	True	True	True		Activa el motor de la cinta CPB que porta las cajas con producto metal ensamblado
 CFM_3	Bool	%M11.7	False	True	True	True		Memoria del contador CFM
 CFM	Word	%QW32	False	True	True	True		Variable que se usa en el display CFM con la cuenta de productos azules ensamblados.
 M_SECAM	Bool	%M12.0	False	True	True	True		Memoria del sensor SE-CAM de la Línea Final Metal
 EMITTER_BOX_1	Bool	%Q10.1	False	True	True	True		Emisor de las cajas que recogen el producto azul ensamblado

PLC tags / ETAPAS [87]

PLC tags

PLC tags									
Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment	
 E0	Bool	%M0.0	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET de Control	
 E1	Bool	%M0.1	False	True	True	True		Etapa del modo funcio- namiento START en el GRAFCET de Control	
 E10	Bool	%M0.2	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET de la Línea Principal	
 E11	Bool	%M0.3	False	True	True	True		Etapa de espera cuando se entra en el modo Start del GRAFCET de la Línea Principal	
 E12	Bool	%M0.4	False	True	True	True		Etapa que clasifica la ma- teria prima en materia azul o metálica con el brazo 1 del GRAFCET de la Línea Principal	
 E2	Bool	%M0.5	False	True	True	True		Etapa del modo funcio- namiento STOP en el GRAFCET de Control	
 E3	Bool	%M0.6	False	True	True	True		Etapa del modo fun- cionamiento PARO DE EMERGENCIA en el GRAF- CET de Control	
 E20	Bool	%M0.7	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET de la Línea Azul Tapas	
 E21	Bool	%M1.0	False	True	True	True		Etapa de espera cuando se entra en el modo Start del GRAFCET de la Línea Azul Tapas	
 E22	Bool	%M1.1	False	True	True	True		Etapa que direcciona la materia prima azul hacia el torno de las tapas o el de las bases, con la lógi- ca de 1 tapa 1 base me- diante un contador, en el GRAFCET de Línea Azul Tapas	
 E23	Bool	%M1.2	False	True	True	True		Etapa que resetea la cuenta del contador en el GRAFCET de la Línea Azul Tapas	
 E30	Bool	%M2.0	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET de la Línea Azul Tapas: Barrera y Semáforo	
 E31	Bool	%M2.1	False	True	True	True		Etapa que pone en verde el semáforo 1 al iniciar el modo de funcionamien- to del GRAFCET de la Lín- ea Azul Tapas: Barrera y Semáforo	

Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
E32	Bool	%M2.2	False	True	True	True		Etapa que pone en verde el semáforo 1 si no hay ningún producto esperando en el Torno 1, del GRAFCET de la Línea Azul Tapas: Barrera y Semáforo
E33	Bool	%M2.3	False	True	True	True		Etapa que pone en amarillo el semáforo 1 y activa la barrera BT, del GRAFCET de la Línea Azul Tapas: Barrera y Semáforo
E40	Bool	%M2.4	False	True	True	True		Etapa inicial de la ensambladora azul (Pick and Place), del GRAFCET de la Ensambladora Azul
E42	Bool	%M2.6	False	True	True	True		Etapa que posiciona el eje X de la ensambladora azul sobre la tapa azul, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
E43	Bool	%M2.7	False	True	True	True		Etapa que extiende el eje Z hasta que detecta la tapa azul, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
E44	Bool	%M3.0	False	True	True	True		Etapa que coge la tapa azul, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
E45	Bool	%M3.1	False	True	True	True		Etapa que retrae el eje Z con la tapa cogida, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
E46	Bool	%M3.2	False	True	True	True		Etapa que rota el brazo de la ensambladora con la tapa cogida, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
E47	Bool	%M3.3	False	True	True	True		Etapa que mantiene la tapa azul cogida, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
E48	Bool	%M3.7	False	True	True	True		Etapa que vuelve a rotar el brazo de la ensambladora azul para posicionarse sobre la base azul, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
E49	Bool	%M4.7	False	True	True	True		Etapa que extiende el eje Z para ensamblar la tapa azul cogida con la base azul en espera, del GRAFCET de la Ensambladora Azul

Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
 E50	Bool	%M5.0	False	True	True	True		Etapa que retrae el eje Z con el producto azul ensamblado, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
 E51	Bool	%M5.1	False	True	True	True		Etapa que rota el brazo de la ensambladora azul para posicionarse sobre la caja de productos azules ensamblados, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
 E52	Bool	%M5.2	False	True	True	True		Etapa que extiende el eje Z para acercar el producto azul ensamblado al interior de la caja, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
 B0	Bool	%M5.6	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET de Línea Azul Bases: Barrera y Semáforo.
 B1	Bool	%M5.7	False	True	True	True		Etapa que pone en verde el semáforo 2 al iniciar el modo de funcionamiento del GRAFCET de la Línea Azul Bases: Barrera y Semáforo
 B2	Bool	%M6.0	False	True	True	True		Etapa que pone en verde el semáforo 2 si no hay ningún producto esperando en el Torno 2, del GRAFCET de la Línea Azul Bases: Barrera y Semáforo
 B3	Bool	%M6.1	False	True	True	True		Etapa que pone en amarillo el semáforo 2 y activa la barrera BB, del GRAFCET de la Línea Azul Bases: Barrera y Semáforo
 M0	Bool	%M6.2	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET de la Línea Metal Tapas
 M1	Bool	%M6.3	False	True	True	True		Etapa de espera cuando se entra en el modo Start del GRAFCET de la Línea Metal Tapas
 M2	Bool	%M6.4	False	True	True	True		Etapa que direcciona la materia prima metal hacia el torno de las tapas o el de las bases, con la lógica de 1 tapa 1 base mediante un contador, en el GRAFCET de Línea Metal Tapas
 M3	Bool	%M6.5	False	True	True	True		Etapa que resetea la cuenta del contador en el GRAFCET de la Línea Metal Tapas

Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
 M70	Bool	%M6.6	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET de la Línea Metal Tapas: Barrera y Semáforo
 M71	Bool	%M6.7	False	True	True	True		Etapa que pone en verde el semáforo 3 al iniciar el modo de funcionamiento del GRAFCET de la Línea Metal Tapas: Barrera y Semáforo
 M72	Bool	%M7.0	False	True	True	True		Etapa que pone en verde el semáforo 3 si no hay ningún producto esperando en el Torno 3, del GRAFCET de la Línea Metal Tapas: Barrera y Semáforo
 M73	Bool	%M7.1	False	True	True	True		Etapa que pone en amarillo el semáforo 3 y activa la barrera MT, del GRAFCET de la Línea Metal Tapas: Barrera y Semáforo
 M80	Bool	%M7.2	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET de Línea Metal Bases: Barrera y Semáforo.
 M81	Bool	%M7.3	False	True	True	True		Etapa que pone en verde el semáforo 4 al iniciar el modo de funcionamiento del GRAFCET de la Línea Metal Bases: Barrera y Semáforo
 M82	Bool	%M7.4	False	True	True	True		Etapa que pone en verde el semáforo 4 si no hay ningún producto esperando en el Torno 4, del GRAFCET de la Línea Metal Bases: Barrera y Semáforo
 M83	Bool	%M7.5	False	True	True	True		Etapa que pone en amarillo el semáforo 4 y activa la barrera MB, del GRAFCET de la Línea Metal Bases: Barrera y Semáforo
 E53	Bool	%M7.6	False	True	True	True		Etapa que suelta el producto azul ensamblado y retrae el eje Z de la ensambladora, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
 E54	Bool	%M7.7	False	True	True	True		Etapa que rota el brazo de la ensambladora para volver a la posición inicial (sobre la próxima tapa azul), del GRAFCET de la Ensambladora Azul

Name	Data type	Address	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa-ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi-ble in HMI engineering	Supervision	Comment
 E00	Bool	%M8.0	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET del Control Reset de la Ensambladora Azul
 E001	Bool	%M8.1	False	True	True	True		Etapa de espera al entrar en el modo de funcionamiento PARO DE EMERGENCIA, del Control Reset de la Ensambladora Azul
 E002	Bool	%M8.2	False	True	True	True		Etapa que hace girar el brazo de la ensambladora azul, del Control Reset de la Ensambladora Azul
 E003	Bool	%M8.3	False	True	True	True		Etapa de espera de 1 s si el sensor SE1 no detecta el brazo de la ensambladora azul (no está en la posición inicial), del Control Reset de la Ensambladora Azul
 C0	Bool	%M8.5	False	True	True	True		Etapa inicial que resetea el contador CFA y activa el emisor de cajas en la Línea Final Azul, del GRAFCET de la Cinta Final Azul
 C00	Bool	%M8.6	False	True	True	True		Etapa de espera tras entrar en el modo de funcionamiento START, del GRAFCET de la Cinta Final Azul
 C1	Bool	%M8.7	False	True	True	True		Etapa que detecta un nuevo producto azul ensamblado en la caja y aumenta en 1 el contador CFA, del GRAFCET de la Cinta Final Azul
 C2	Bool	%M9.0	False	True	True	True		Etapa que activa los rodillos CPB y el recogedor de productos cuando el contador CFA llega a 3, del GRAFCET de la Cinta Final Azul
 M_SFIN1	Bool	%M9.1	False	True	True	True		Memoria del sensor SFIN1
 X0	Bool	%M9.3	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Azul
 X1	Bool	%M9.4	False	True	True	True		Etapa que activa la cinta CBT5 al entrar en el modo de funcionamiento START, del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Azul

Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neering	Supervision	Comment
X2	Bool	%M9.5	False	True	True	True		Etapa que desactiva la cinta CBT5 hasta que el sensor SEBT deje de detectar, del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Azul
X4	Bool	%M9.7	False	True	True	True		Etapa que activa la cinta CBB6 al entrar en el modo de funcionamiento START, del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Azul
X5	Bool	%M10.0	False	True	True	True		Etapa que desactiva la cinta CBB6 hasta que el sensor SEBB deje de detectar, del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Azul
M40	Bool	%M12.1	False	True	True	True		Etapa inicial de la ensambladora azul (Pick and Place), del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M42	Bool	%M12.3	False	True	True	True		Etapa que posiciona el eje X de la ensambladora azul sobre la tapa azul, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M43	Bool	%M12.4	False	True	True	True		Etapa que extiende el eje Z hasta que detecta la tapa azul, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M44	Bool	%M12.5	False	True	True	True		Etapa que coge la tapa azul, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M45	Bool	%M12.6	False	True	True	True		Etapa que retrae el eje Z con la tapa cogida, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M46	Bool	%M12.7	False	True	True	True		Etapa que rota el brazo de la ensambladora con la tapa cogida, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M47	Bool	%M13.0	False	True	True	True		Etapa que mantiene la tapa azul cogida, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M48	Bool	%M13.1	False	True	True	True		Etapa que vuelve a rotar el brazo de la ensambladora azul para posicionarse sobre la base azul, del GRAFCET de la Ensambladora Azul

Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
M49	Bool	%M13.2	False	True	True	True		Etapa que extiende el eje Z para ensamblar la tapa azul cogida con la base azul en espera, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M50	Bool	%M13.3	False	True	True	True		Etapa que retrae el eje Z con el producto azul ensamblado, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M51	Bool	%M13.4	False	True	True	True		Etapa que rota el brazo de la ensambladora azul para posicionarse sobre la caja de productos azules ensamblados, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M52	Bool	%M13.5	False	True	True	True		Etapa que extiende el eje Z para acercar el producto azul ensamblado al interior de la caja, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M53	Bool	%M13.6	False	True	True	True		Etapa que suelta el producto azul ensamblado y retrae el eje Z de la ensambladora, del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M54	Bool	%M13.7	False	True	True	True		Etapa que rota el brazo de la ensambladora para volver a la posición inicial (sobre la próxima tapa azul), del GRAFCET de la Ensambladora Azul
M00	Bool	%M14.0	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET del Control Reset de la Ensambladora Metal
M001	Bool	%M14.1	False	True	True	True		Etapa de espera al entrar en el modo de funcionamiento PARO DE EMERGENCIA, del Control Reset de la Ensambladora Metal
M002	Bool	%M14.2	False	True	True	True		Etapa que hace girar el brazo de la ensambladora metal, del Control Reset de la Ensambladora Metal
M003	Bool	%M14.3	False	True	True	True		Etapa de espera de 1 s si el sensor SE2 no detecta el brazo de la ensambladora metal (no está en la posición inicial), del Control Reset de la Ensambladora Metal

Name	Data type	Address	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa-ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi-ble in HMI engineering	Supervision	Comment
 CM0	Bool	%M14.4	False	True	True	True		Etapa inicial que resetea el contador CFM y activa el emisor de cajas en la Línea Final Metal, del GRAFCET de la Cinta Final Metal
 CM00	Bool	%M14.5	False	True	True	True		Etapa de espera tras entrar en el modo de funcionamiento START, del GRAFCET de la Cinta Final Metal
 CM1	Bool	%M14.6	False	True	True	True		Etapa que detecta un nuevo producto metal ensamblado en la caja y aumenta en 1 el contador CFM, del GRAFCET de la Cinta Final Metal
 CM2	Bool	%M14.7	False	True	True	True		Etapa que activa la cinta CPM y el recogedor de productos cuando el contador CFM llega a 3, del GRAFCET de la Cinta Final Metal
 Y0	Bool	%M15.0	False	True	True	True		Etapa inicial del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Metal
 Y1	Bool	%M15.1	False	True	True	True		Etapa que activa la cinta CMT5 al entrar en el modo de funcionamiento START, del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Metal
 Y2	Bool	%M15.2	False	True	True	True		Etapa que desactiva la cinta CMT5 hasta que el sensor SEMT deje de detectar, del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Metal
 Y4	Bool	%M15.3	False	True	True	True		Etapa que activa la cinta CMB8 al entrar en el modo de funcionamiento START, del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Metal
 Y5	Bool	%M15.4	False	True	True	True		Etapa que desactiva la cinta CMB8 hasta que el sensor SEMB deje de detectar, del GRAFCET del Control Cintas Ensambladora Metal
 M_SFIN2	Bool	%M15.6	False	True	True	True		Memoria del sensor SFIN2

PLC tags / SENSORES [34]

PLC tags

PLC tags									
Name	Data type	Address	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neering	Supervision	Comment	
 SBT1	Bool	%I0.0	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando entra materia prima azul en el torno 1	
 SBT2	Bool	%I0.1	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando sale una tapa azul en el torno 1	
 SEBT	Bool	%I1.4	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando hay una tapa azul en espera para ser cogida por la ensambladora azul	
 SEBB	Bool	%I1.5	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando hay una base azul en espera para ser ensamblada por la ensambladora azul	
 ENAZ_DETECTA	Bool	%I1.6	False	True	True	True		Sensor de la Ensambladora Azul que detecta cuando hay una pieza en la pinza	
 ENAZ_ROTANDO	Bool	%I1.7	False	True	True	True		Sensor de la Ensambladora Azul que detecta cuando el brazo esta rotando	
 ENAZ_MOVIENDOX	Bool	%I2.0	False	True	True	True		Sensor de la Ensambladora Azul que detecta cuando el eje X se esta moviendo	
 ENAZ_MOVIENDOZ	Bool	%I2.1	False	True	True	True		Sensor de la Ensambladora Azul que detecta cuando el eje Z se esta moviendo	
 SBB1	Bool	%I0.2	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando entra materia prima azul en el torno 2	
 SBB2	Bool	%I0.3	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando sale una base azul en el torno 2	
 SM	Bool	%I2.5	False	True	True	True		Sensor que cambia la dirección de las Ruedas 2	
 SM2	Bool	%I2.6	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando ha entrado materia prima metal en la Línea Metal Tapas	
 SM3	Bool	%I2.7	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando ha entrado materia prima metal en la Línea Metal Bases	
 SMT1	Bool	%I3.0	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando entra materia prima metal en el torno 3	

Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment
 SMT2	Bool	%I3.1	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando sale una tapa metal en el torno 3
 SMB1	Bool	%I3.3	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando entra materia prima metal en el torno 4
 SMB2	Bool	%I3.4	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando sale una base metal en el torno 4
 SE1	Bool	%I3.6	False	True	True	True		Sensor que detecta si el brazo de la Ensambladora Azul está en la posición inicial.
 SFIN1	Bool	%I3.7	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando la caja con producto ensamblado azul ya ha sido recogida
 SECA	Bool	%I4.0	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando un producto azul ensamblado es depositado en una caja por la Ensambladora Azul
 SEMT	Bool	%I4.5	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando hay una tapa metal en espera para ser cogida por la Ensambladora Metal
 SEMB	Bool	%I4.6	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando hay una base metal en espera para ser ensamblada por la Ensambladora Metal
 ENME_DETECTA	Bool	%I4.7	False	True	True	True		Sensor de la Ensambladora Metal que detecta cuando hay una pieza en la pinza
 ENME_ROTANDO	Bool	%I5.0	False	True	True	True		Sensor de la Ensambladora Metal que detecta cuando el brazo esta rotando
 ENME_MOVIENDOX	Bool	%I5.1	False	True	True	True		Sensor de la Ensambladora Metal que detecta cuando el eje X se esta moviendo
 ENME_MOVIENDOZ	Bool	%I5.2	False	True	True	True		Sensor de la Ensambladora Metal que detecta cuando el eje Z se esta moviendo
 SFIN2	Bool	%I5.3	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando la caja con producto ensamblado metal ya ha sido recogida
 SECAM	Bool	%I5.4	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando un producto metal ensamblado es depositado en una caja por la Ensambladora Metal

Name	Data type	Address	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa-ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi-ble in HMI engineering	Supervision	Comment
 SE2	Bool	%I5.5	False	True	True	True		Sensor que detecta si el brazo de la Ensambladora Metal está en la posición inicial.
 S1X	Bool	%I5.6	False	True	True	True		Sensor que detecta si la materia prima es metal
 S2X	Bool	%I5.7	False	True	True	True		Sensor que detecta que ha entrado materia prima metal en la Línea Metal y devuelve el Brazo 1 a su posición inicial
 SBX	Bool	%I6.0	False	True	True	True		Sensor que cambia la dirección de las Ruedas 1
 SB22X	Bool	%I6.1	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando ha entrado materia prima azul en la Línea Azul Tapas
 SB23X	Bool	%I6.2	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando ha entrado materia prima azul en la Línea Azul Bases

PLC tags / TORNOS [18]

PLC tags

PLC tags									
Name	Data type	Address	Retain	Acces- sible from HMI/O PC UA/W eb API	Writa- ble from HMI/O PC UA/W eb API	Visi- ble in HMI engi- neer- ing	Supervision	Comment	
 T1_OCUPADO	Bool	%I1.1	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando el Torno 1 está procesando una tapa azul	
 T1_START	Bool	%Q5.2	False	True	True	True		Botón Start del Torno 1	
 T1_STOP	Bool	%Q5.3	False	True	True	True		Botón Stop del Torno 1	
 T1_RESET	Bool	%Q5.4	False	True	True	True		Botón Reset del Torno 1	
 T2_START	Bool	%Q5.5	False	True	True	True		Botón Start del Torno 2	
 T3_START	Bool	%Q5.6	False	True	True	True		Botón Start del Torno 3	
 T4_START	Bool	%Q5.7	False	True	True	True		Botón Start del Torno 4	
 T2_STOP	Bool	%Q6.0	False	True	True	True		Botón Stop del Torno 2	
 T3_STOP	Bool	%Q6.1	False	True	True	True		Botón Stop del Torno 3	
 T4_STOP	Bool	%Q6.2	False	True	True	True		Botón Stop del Torno 4	
 T2_RESET	Bool	%Q6.3	False	True	True	True		Botón Reset del Torno 2	
 T3_RESET	Bool	%Q6.4	False	True	True	True		Botón Reset del Torno 3	
 T4_RESET	Bool	%Q6.5	False	True	True	True		Botón Reset del Torno 4	
 T2_OCUPADO	Bool	%I2.3	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando el Torno 2 está procesando una base azul	
 T3_OCUPADO	Bool	%I3.2	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando el Torno 3 está procesando una tapa metal	
 T4_OCUPADO	Bool	%I3.5	False	True	True	True		Sensor que detecta cuando el Torno 4 está procesando una base metal	
 T1_TAPAS	Bool	%Q8.5	False	True	True	True		Actuador que determina que el Torno 1 va a procesar tapas	
 T3_TAPAS	Bool	%Q8.6	False	True	True	True		Actuador que determina que el Torno 3 va a procesar tapas	

C. PANTALLAS DE HMI




Figura C.1 Pantalla de inicio en HMI




Figura C.2 Pantalla de inicio de sesión en HMI.




Figura C.3 Pantalla de menú 1 en HMI




Figura C.4 Pantalla de menú 2 en HMI




Figura C.5 Pantalla de Línea Principal en HMI




Figura C.6 Pantalla de Línea Metal Tapas 1 en HMI




Figura C.7 Pantalla de Línea Metal Tapas 2 en HMI




Figura C.8 Pantalla de control de mando en HMI




Figura C.9 Pantalla de Línea Metal Bases 1 en HMI




Figura C.10 Pantalla de Línea Metal Bases 2 en HMI




Figura C.11 Pantalla de Línea Azul Tapas 1 en HMI




Figura C.12 Pantalla de Línea Azul Tapas 2 en HMI




Figura C.13 Pantalla de Línea Azul Bases 1 en HMI




Figura C.14 Pantalla de Línea Azul Bases 2 en HMI




Figura C.15 Pantalla de Tornos Azul en HMI




Figura C.16 Pantalla de control Tornos Azul en HMI




Figura C.17 Pantalla de control Tornos Metal en HMI




Figura C.18 Pantalla de Tornos Metal en HMI




Figura C.19 Pantalla de Ensambladora Azul en HMI




Figura C.20 Pantalla de Ensambladora Metal en HMI




Figura C.21 Pantalla de Contadores en HMI

D. DIAGRAMAS LADDER

Program blocks

Main [OB1]

Main Properties

General


Name	Main	Number	1	Type	OB
Language	LAD	Numbering	Automatic		

Information

Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Network 1:



Program blocks

MHJ-PLC-Lab-Function-S71200 [FC9000]

MHJ-PLC-Lab-Function-S71200 Properties

General

Name	MHJ-PLC-Lab-Function-S71200	Number	9000	Type	FC
Language	SCL	Numbering	Manual		

Information

Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Comment
Input			
Output			
InOut			
▼ Temp			
rdTimeReturn	Int		
▼ outputTime	DTL		
YEAR	UInt		
MONTH	USInt		
DAY	USInt		
WEEKDAY	USInt		
HOUR	USInt		
MINUTE	USInt		
SECOND	USInt		
NANOSECOND	UDInt		
SyncVal	Byte		
forVal	Int		
forVal_2	Int		
Value	Byte		
▼ Constant			
CompVal	Byte	16#34	
Value_01	Byte	16#11	
Value_01_DW	DWord	16#A165_D992	
Value_02_DW	DWord	16#58BE_4401	
▼ Return			
MHJ-PLC-Lab-Function-S71200	Void		

```

0001
0002 #Value:=PEEK(area := 16#82,
0003     dbNumber := 0,
0004     byteOffset := 511);
0005 #Value := #Value + 1;
0006
0007 POKE(area := 16#82,
0008     dbNumber := 0,
0009     byteOffset := 511,
0010     value := #Value);
0011
0012 POKE(area:=16#81,
0013     dbNumber:=0,

```

```

0014     byteOffset:=1016,
0015     value:=#Value_01_DW);
0016 POKE(area := 16#81,
0017     dbNumber := 0,
0018     byteOffset := 1020,
0019     value := #Value_02_DW);
0020
0021 POKE(area := 16#81,
0022     dbNumber := 0,
0023     byteOffset := 511,
0024     value := B#16#00);
0025
0026 FOR #forVal := 0 TO 120 DO
0027     FOR #forVal_2:=0 TO 10 DO
0028         #rdTimeReturn:=RD_SYS_T(#outputTime);
0029         #rdTimeReturn := WR_SYS_T(#outputTime);
0030         #rdTimeReturn := RD_SYS_T(#outputTime);
0031         #rdTimeReturn := WR_SYS_T(#outputTime);
0032     END_FOR;
0033     #SyncVal:= PEEK(area := 16#81,
0034         dbNumber := 0,
0035         byteOffset := 511);
0036     IF #SyncVal = #CompVal THEN
0037         GOTO M_1;
0038     END_IF;
0039 END_FOR;
0040 RETURN;
0041
0042 M_1:
0043 POKE(area := 16#81,
0044     dbNumber := 0,
0045     byteOffset := 511,
0046     value := B#16#0);
0047
0048
0049

```

Symbol	Address	Type	Comment
#CompVal	16#34	Byte	
#forVal		Int	
#forVal_2		Int	
#outputTime		DTL	
#rdTimeReturn		Int	
#SyncVal		Byte	
#Value		Byte	
#Value_01_DW	16#A165_D992	DWord	
#Value_02_DW	16#58BE_4401	DWord	

Program blocks

CONTROL 2.0 [OB127]

CONTROL 2.0 Properties

General


Name	CONTROL 2.0	Number	127	Type	OB
Language	LAD	Numbering	Automatic		

Information

Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	


Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Network 1: COMUNICACIÓN FACTORY IO




Network 2: MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Network 2: MODOS DE FUNCIONAMIENTO (1.1 / 2.1)




Network 2: MODOS DE FUNCIONAMIENTO (2.1 / 2.1)

1.1 (Page3 - 2)




Network 3: ACTUADORES

Network 3: ACTUADORES (1.1 / 4.1)



Network 3: ACTUADORES (2.1 / 4.1)


1.1 (Page3 - 5)



3.1 (Page3 - 7)

Network 3: ACTUADORES (3.1 / 4.1)


2.1 (Page3 - 6)



4.1 (Page3 - 8)

Network 3: ACTUADORES (4.1 / 4.1)

3.1 (Page3 - 7)



Program blocks

ENSAMBLADORA AZUL [OB125]

ENSAMBLADORA AZUL Properties

General

Name	ENSAMBLADORA AZUL	Number	125	Type	OB
Language	LAD	Numbering	Automatic		


Information

Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			


Network 1: ACTUADORES CICLO DE ENSAMBLAJE, CONTROL RESET Y CONTROL CINTAS

Network 1: ACTUADORES CICLO DE ENSAMBLAJE, CONTROL RESET Y CONTROL CINTAS (1.1 / 4.1)



Network 1: ACTUADORES CICLO DE ENSAMBLAJE, CONTROL RESET Y CONTROL CINTAS (2.1 / 4.1)


1.1 (Page4 - 2)



3.1 (Page4 - 4)

Network 1: ACTUADORES CICLO DE ENSAMBLAJE, CONTROL RESET Y CONTROL CINTAS (3.1 / 4.1)


2.1 (Page4 - 3)




4.1 (Page4 - 5)

Network 1: ACTUADORES CICLO DE ENSAMBLAJE, CONTROL RESET Y CONTROL CINTAS (4.1 / 4.1)

3.1 (Page4 - 4)




Network 2: COMUNICACIÓN FACTORY IO




Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE

Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (1.1 / 9.1)



Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (2.1 / 9.1)


1.1 (Page4 - 7)



3.1 (Page4 - 9)

Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (3.1 / 9.1)


2.1 (Page4 - 8)



4.1 (Page4 - 10)

Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (4.1 / 9.1)


3.1 (Page4 - 9)



5.1 (Page4 - 11)

Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (5.1 / 9.1)


4.1 (Page4 - 10)



6.1 (Page4 - 12)

Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (6.1 / 9.1)


5.1 (Page4 - 11)



7.1 (Page4 - 13)

Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (7.1 / 9.1)


6.1 (Page4 - 12)



8.1 (Page4 - 14)

Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (8.1 / 9.1)


7.1 (Page4 - 13)




9.1 (Page4 - 15)

Network 3: CICLO DE ENSAMBLAJE (9.1 / 9.1)


8.1 (Page4 - 14)




Network 4: CONTROL RESET AZUL




Network 5: CONTROL CINTA FINAL AZUL



Network 6: ACTUADORES CONTROL CINTA FINAL



Network 7: CONTROL CINTAS AZUL



Program blocks

ENSAMBLADORA METAL [OB124]

ENSAMBLADORA METAL Properties

General

Name	ENSAMBLADORA METAL	Number	124	Type	OB
Language	LAD	Numbering	Automatic		


Information

Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			


Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL

Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (1.1 / 9.1)



Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (2.1 / 9.1)


1.1 (Page5 - 2)



3.1 (Page5 - 4)

Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (3.1 / 9.1)


2.1 (Page5 - 3)



4.1 (Page5 - 5)

Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (4.1 / 9.1)


3.1 (Page5 - 4)



5.1 (Page5 - 6)

Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (5.1 / 9.1)


4.1 (Page5 - 5)



6.1 (Page5 - 7)

Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (6.1 / 9.1)


5.1 (Page5 - 6)



7.1 (Page5 - 8)

Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (7.1 / 9.1)


6.1 (Page5 - 7)



8.1 (Page5 - 9)

Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (8.1 / 9.1)


7.1 (Page5 - 8)



9.1 (Page5 - 10)


Network 1: CICLO DE ENSAMBLAJE METAL (9.1 / 9.1)

8.1 (Page5 - 9)




Network 2: ACTUADORES ENSAMBLADORA

Network 2: ACTUADORES ENSAMBLADORA (1.1 / 4.1)



Network 2: ACTUADORES ENSAMBLADORA (2.1 / 4.1)


1.1 (Page5 - 12)



3.1 (Page5 - 14)

Network 2: ACTUADORES ENSAMBLADORA (3.1 / 4.1)


2.1 (Page5 - 13)




4.1 (Page5 - 15)

Network 2: ACTUADORES ENSAMBLADORA (4.1 / 4.1)


3.1 (Page5 - 14)




Network 3: ACTUADORES CONTROL CINTA




Network 4: CONTROL CINTAS




Network 5: ACTUADORES CONTROL RESET




Network 6: CONTROL RESET



Network 7: ACTUADORES CINTA FINAL METAL



Network 8: CINTA FINAL METAL



Program blocks

LINEA AZUL 2.0 [OB123]

LINEA AZUL 2.0 Properties

General


Name	LINEA AZUL 2.0	Number	123	Type	OB
Language	LAD	Numbering	Automatic		

Information


Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			


Network 1: CONTROL LÍNEA AZUL




Network 2: CONTROL LÍNEA AZUL TAPAS BARRERA Y SEMÁFORO




Network 3: ACTUADORES




Network 4: CONTROL START TORNO 1



Network 5: CONTROL LÍNEA AZUL BASES BARRERA Y SEMÁFORO



Network 6: COMUNICACIÓN FACTORY IO



Program blocks

LINEA METAL [OB126]

LINEA METAL Properties

General


Name	LINEA METAL	Number	126	Type	OB
Language	LAD	Numbering	Automatic		

Information


Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			


Network 1: CONTORL LINEA METAL




Network 2: ACTUADORES




Network 3: LINEA METAL TAPAS BARRERA Y SEMÁFORO



Network 4: LINEA METAL BASES BARRERA Y SEMÁFORO



Network 5: COMUNICACIÓN FACTORY IO



Program blocks

LINEA PRINCIPAL 2.0 [OB128]

LINEA PRINCIPAL 2.0 Properties

General


Name	LINEA PRINCIPAL 2.0	Number	128	Type	OB
Language	LAD	Numbering	Automatic		

Information


Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Comment
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Network 1: CONTROL LÍNEA PRINCIPAL



Network 2: ACTUADORES



Program blocks

Data_block_1 [DB33]

Data_block_1 Properties

General

Name	Data_block_1	Number	33	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
B_START	Bool	false	False	True	True	True	False		
B_STOP	Bool	false	False	True	True	True	False		
B_RESET	Bool	false	False	True	True	True	False		
B_PE	Bool	false	False	True	True	True	False		
variable1	Bool	false	False	True	True	True	False		
L_START	Bool	false	False	True	True	True	False		
L_RESET	Bool	false	False	True	True	True	False		
L_PE	Bool	false	False	True	True	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP1 [DB1]

TP1 Properties

General

Name	TP1	Number	1	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP2 [DB3]

TP2 Properties

General

Name	TP2	Number	3	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP3 [DB4]

TP3 Properties

General

Name	TP3	Number	4	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP4 [DB5]

TP4 Properties

General

Name	TP4	Number	5	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP5 [DB6]

TP5 Properties

General

Name	TP5	Number	6	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP6 [DB7]

TP6 Properties

General

Name	TP6	Number	7	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA/We b API	Wri- ta- ble from eng- ineer- ing HM I/O PC UA/ We b API	Visible in HMI	Set- point	Super- vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP7 [DB8]

TP7 Properties

General

Name	TP7	Number	8	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP8 [DB9]

TP8 Properties

General

Name	TP8	Number	9	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP9 [DB10]

TP9 Properties

General

Name	TP9	Number	10	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP10 [DB11]

TP10 Properties

General

Name	TP10	Number	11	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP11 [DB12]

TP11 Properties

General

Name	TP11	Number	12	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TP12 [DB13]

TP12 Properties

General

Name	TP12	Number	13	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPE003 [DB15]

TPE003 Properties

General

Name	TPE003	Number	15	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

CONTADOR_FINAL1 [DB16]

CONTADOR_FINAL1 Properties

General

Name	CONTADOR_FINAL1	Number	16	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	CNTR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/We b API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super- vision	Comment
▼ Static									
CU	Bool	false	True	True	True	True	False		
CD	Bool	false	True	True	True	True	False		
R	Bool	false	True	True	True	True	False		
LD	Bool	false	True	True	True	True	False		
QU	Bool	false	True	True	True	True	False		
QD	Bool	false	True	True	True	True	False		
PV	Int	0	True	True	True	True	False		
CV	Int	0	True	True	True	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM1 [DB17]

TPM1 Properties

General

Name	TPM1	Number	17	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM2 [DB18]

TPM2 Properties

General

Name	TPM2	Number	18	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM3 [DB19]

TPM3 Properties

General

Name	TPM3	Number	19	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM4 [DB20]

TPM4 Properties

General

Name	TPM4	Number	20	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/We b API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super- vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM5 [DB21]

TPM5 Properties

General

Name	TPM5	Number	21	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM6 [DB22]

TPM6 Properties

General

Name	TPM6	Number	22	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/We b API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM8 [DB24]

TPM8 Properties

General

Name	TPM8	Number	24	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/We b API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM9 [DB25]

TPM9 Properties

General

Name	TPM9	Number	25	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM10 [DB26]

TPM10 Properties

General

Name	TPM10	Number	26	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM11 [DB27]

TPM11 Properties

General

Name	TPM11	Number	27	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

CONTADOR_AZUL1 [DB2]

CONTADOR_AZUL1 Properties

General

Name	CONTADOR_AZUL1	Number	2	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	CNTR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
CU	Bool	false	True	True	True	True	False		
CD	Bool	false	True	True	True	True	False		
R	Bool	false	True	True	True	True	False		
LD	Bool	false	True	True	True	True	False		
QU	Bool	false	True	True	True	True	False		
QD	Bool	false	True	True	True	True	False		
PV	Int	0	True	True	True	True	False		
CV	Int	0	True	True	True	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

CONTADOR_METAL1 [DB14]

CONTADOR_METAL1 Properties

General

Name	CONTADOR_METAL1	Number	14	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	CNTR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
CU	Bool	false	True	True	True	True	False		
CD	Bool	false	True	True	True	True	False		
R	Bool	false	True	True	True	True	False		
LD	Bool	false	True	True	True	True	False		
QU	Bool	false	True	True	True	True	False		
QD	Bool	false	True	True	True	True	False		
PV	Int	0	True	True	True	True	False		
CV	Int	0	True	True	True	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM7 [DB23]

TPM7 Properties

General

Name	TPM7	Number	23	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

CONTADOR_FINAL2 [DB28]

CONTADOR_FINAL2 Properties

General

Name	CONTADOR_FINAL2	Number	28	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	CNTR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering HMI/O PC UA/Web API	Visible in HMI engineering	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
CU	Bool	false	True	True	True	True	False		
CD	Bool	false	True	True	True	True	False		
R	Bool	false	True	True	True	True	False		
LD	Bool	false	True	True	True	True	False		
QU	Bool	false	True	True	True	True	False		
QD	Bool	false	True	True	True	True	False		
PV	Int	0	True	True	True	True	False		
CV	Int	0	True	True	True	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPEM003 [DB29]

TPEM003 Properties

General

Name	TPEM003	Number	29	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

TPM12 [DB30]

TPM12 Properties

General

Name	TPM12	Number	30	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	IEC_TMR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

CONTADOR_FINAL2X [DB31]

CONTADOR_FINAL2X Properties

General

Name	CONTADOR_FINAL2X	Number	31	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	CNTR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
CU	Bool	false	True	True	True	True	False		
CD	Bool	false	True	True	True	True	False		
R	Bool	false	True	True	True	True	False		
LD	Bool	false	True	True	True	True	False		
QU	Bool	false	True	True	True	True	False		
QD	Bool	false	True	True	True	True	False		
PV	Int	0	True	True	True	True	False		
CV	Int	0	True	True	True	True	False		

Program blocks / System blocks / Program resources

CONTADOR_FINAL1X [DB32]

CONTADOR_FINAL1X Properties

General

Name	CONTADOR_FINAL1X	Number	32	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author	Simatic	Comment	
Family	IEC	Version	1.0	User-defined ID	CNTR

Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA/Web API	Wri-ta-ble from engineering	Visible in HMI	Set-point	Super-vision	Comment
▼ Static									
CU	Bool	false	True	True	True	True	False		
CD	Bool	false	True	True	True	True	False		
R	Bool	false	True	True	True	True	False		
LD	Bool	false	True	True	True	True	False		
QU	Bool	false	True	True	True	True	False		
QD	Bool	false	True	True	True	True	False		
PV	Int	0	True	True	True	True	False		
CV	Int	0	True	True	True	True	False		

E. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ELÉCTRICOS

ID.	CONCEPTO	Pot. Inst. (W)	Pot. Cálculo (W) Sin Cs	Coef. Simul.	Pot. Cálculo TOTAL (W)
DI	Derivación Individual	75974,1	75974,1	1	75974,1
L1	Motor de cinta transportadora 1	1100	1100	1	1100
L2	Motor de cinta transportadora 2	1100	1100	1	1100
L3	Motor de cinta transportadora 3	1100	1100	1	1100
L4	Motor de cinta transportadora 4	1100	1100	1	1100
L5	Motor de cinta transportadora 5	1100	1100	1	1100
L6	Motor de cinta transportadora 6	1100	1100	1	1100
L7	Motor de cinta transportadora 7	1100	1100	1	1100
L8	Motor de cinta transportadora 8	1100	1100	1	1100
L9	Motor de cinta transportadora 9	1100	1100	1	1100
L10	Motor de cinta transportadora 10	1100	1100	1	1100
L11	Motor de cinta transportadora 11	1100	1100	1	1100
L12	Motor de cinta transportadora 12	1100	1100	1	1100
L13	Motor de cinta transportadora 13	1100	1100	1	1100
L14	Motor de cinta transportadora 14	1100	1100	1	1100
L15	Motor de cinta transportadora 15	1100	1100	1	1100
L16	Motor de cinta transportadora 16	1100	1100	1	1100
L17	Motor de cinta transportadora 17	1100	1100	1	1100
L18	Motor de cinta transportadora 18	1100	1100	1	1100
L19	Motor de cinta transportadora 19	1100	1100	1	1100
L20	Motor de cinta transportadora 20	1100	1100	1	1100
L21	Motor de cinta transportadora 21	1100	1100	1	1100
L22	Motor de cinta transportadora 22	1100	1100	1	1100
L23	Motor de cinta transportadora 23	1100	1100	1	1100
L24	Motor de cinta transportadora 24	1100	1100	1	1100
L25	Motor de cinta transportadora curva 1	250	250	1	250
L26	Motor de cinta transportadora curva 2	250	250	1	250
L27	Motor de cinta transportadora curva 3	250	250	1	250
L28	Motor de cinta transportadora curva 4	250	250	1	250
L29	Motor de cinta transportadora curva 5	250	250	1	250
L30	Motor de cinta transportadora curva 6	250	250	1	250
L31	Motor de brazo 1	200	200	1	200
L32	Motor eje X azul ensambladora	3500	3500	1	3500
L33	Motor eje Z azul ensambladora	3500	3500	1	3500
L34	Motor Rotatorio azul ensambladora	3500	3500	1	3500
L35	Motor eje X metal ensambladora	3500	3500	1	3500
L36	Motor eje Z metal ensambladora	3500	3500	1	3500
L37	Motor Rotatorio metal ensambladora	3500	3500	1	3500
L38	Controlador del brazo robot 1 12/24VDC (INPUT)	800	800	1	800
L39	Controlador del brazo robot 2 12/24VDC (INPUT)	800	800	1	800
L40	Controlador del brazo robot 3 12/24VDC (INPUT)	800	800	1	800
L41	Controlador del brazo robot 4 12/24VDC (INPUT)	800	800	1	800
L42	Motor del tambor del clasificador de ruedas 1	400	400	1	400
L43	Motor del tambor del clasificador de ruedas 2	400	400	1	400
L44	F.A. SIMATIC PM1207/1AC/24VDC/2-5A (INPUT)	154,1	154,1	1	154,1
L45	F.A. SIEMENS SITOP 48VDC/10A (INPUT)	480	480	1	480
L46	F.A. SIMATIC PMPSU200M 24VDC 10A (INPUT)	240	240	1	240
L47	Torno CNC 1	5500	5500	1	5500
L48	Torno CNC 2	5500	5500	1	5500
L49	Torno CNC 3	5500	5500	1	5500
L50	Torno CNC 4	5500	5500	1	5500
L51	Controlador del brazo robot 1 12/24VDC (OUTPUT)	800	800	1	800
L52	Brazo robot 1	615	615	1	615
L53	Controlador del brazo robot 2 12/24VDC (OUTPUT)	800	800	1	800
L54	Brazo robot 2	615	615	1	615
L55	Controlador del brazo robot 3 12/24VDC (OUTPUT)	800	800	1	800
L56	Brazo robot 3	615	615	1	615
L57	Controlador del brazo robot 4 12/24VDC (OUTPUT)	800	800	1	800
L58	Brazo robot 4	615	615	1	615
L59	F.A. SIEMENS SITOP 24VDC/10A 288W(OUTPUT)	288	288	1	288
L60	Motor de cinta de rodillos 1	50	50	1	50
L61	Motor de cinta de rodillos 2	50	50	1	50
L66	F.A. SIMATIC PSU200M 24VDC 10A (OUTPUT)	240	240	1	240
L67	Sensor 1	4	4	1	4
L68	Sensor 2	4	4	1	4
L69	Sensor 3	4	4	1	4
L70	Sensor 4	4	4	1	4
L71	Sensor 5	4	4	1	4
L72	Sensor 6	4	4	1	4
L73	Sensor 7	4	4	1	4
L74	Sensor 8	4	4	1	4
L75	Sensor 9	4	4	1	4
L76	Sensor 10	4	4	1	4
L77	Sensor 11	4	4	1	4
L78	Sensor 12	4	4	1	4
L79	Sensor 13	4	4	1	4
L80	Sensor 14	4	4	1	4
L81	Sensor 15	4	4	1	4
L82	Sensor 16	4	4	1	4
L83	Sensor 17	4	4	1	4
L84	Sensor 18	4	4	1	4
L85	Sensor 19	4	4	1	4
L86	Sensor 20	4	4	1	4
L87	Sensor 21	4	4	1	4
L88	Sensor 22	4	4	1	4
L89	Sensor 23	4	4	1	4
L90	Sensor 24	4	4	1	4
L91	Sensor 25	4	4	1	4
L92	Sensor 26	4	4	1	4
L93	Barrera 1	8,4	8,4	1	8,4
L94	Barrera 2	8,4	8,4	1	8,4
L95	Barrera 3	8,4	8,4	1	8,4
L96	Barrera 4	8,4	8,4	1	8,4

Tabla E.1 Previsión de cargas

ID.	CONCEPTO	Pot. Cál. (W)	cos φ	Tensión (V)	Iz (Tabla UNE) (A)	Fac. Corr	Iz (A)	In (A)	Ib (A)	Sección (mm ²)
D1	Derivación Individual	75974,10	0,80	400	193	1	193,00	160,00	137,07	70,00
L1	Motor de cinta transportadora 1	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L2	Motor de cinta transportadora 2	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L3	Motor de cinta transportadora 3	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L4	Motor de cinta transportadora 4	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L5	Motor de cinta transportadora 5	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L6	Motor de cinta transportadora 6	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L7	Motor de cinta transportadora 7	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L8	Motor de cinta transportadora 8	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L9	Motor de cinta transportadora 9	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L10	Motor de cinta transportadora 10	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L11	Motor de cinta transportadora 11	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L12	Motor de cinta transportadora 12	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L13	Motor de cinta transportadora 13	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L14	Motor de cinta transportadora 14	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L15	Motor de cinta transportadora 15	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L16	Motor de cinta transportadora 16	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L17	Motor de cinta transportadora 17	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L18	Motor de cinta transportadora 18	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L19	Motor de cinta transportadora 19	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L20	Motor de cinta transportadora 20	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L21	Motor de cinta transportadora 21	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L22	Motor de cinta transportadora 22	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L23	Motor de cinta transportadora 23	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L24	Motor de cinta transportadora 24	1100,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,98	1,50
L25	Motor de cinta transportadora curva 1	250,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	0,45	1,50
L26	Motor de cinta transportadora curva 2	250,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	0,45	1,50
L27	Motor de cinta transportadora curva 3	250,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	0,45	1,50
L28	Motor de cinta transportadora curva 4	250,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	0,45	1,50
L29	Motor de cinta transportadora curva 5	250,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	0,45	1,50
L30	Motor de cinta transportadora curva 6	250,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	0,45	1,50
L31	Motor de brazo 1	200,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	0,36	1,50
L32	Motor eje X azul ensambladora	3500,00	0,80	400	13,5	1	13,50	10,00	6,31	1,50
L33	Motor eje Z azul ensambladora	3500,00	0,80	400	13,5	1	13,50	10,00	6,31	1,50
L34	Motor Rotatorio azul ensambladora	3500,00	0,80	400	13,5	1	13,50	10,00	6,31	1,50
L35	Motor eje X metal ensambladora	3500,00	0,80	400	13,5	1	13,50	10,00	6,31	1,50
L36	Motor eje Z metal ensambladora	3500,00	0,80	400	13,5	1	13,50	10,00	6,31	1,50
L37	Motor Rotatorio metal ensambladora	3500,00	0,80	400	13,5	1	13,50	10,00	6,31	1,50
L38	Controlador del brazo robot 1 12/24VDC (INPUT)	800,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,44	1,50
L39	Controlador del brazo robot 2 12/24VDC (INPUT)	800,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,44	1,50
L40	Controlador del brazo robot 3 12/24VDC (INPUT)	800,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,44	1,50
L41	Controlador del brazo robot 4 12/24VDC (INPUT)	800,00	0,80	400	13,5	1	13,50	6,00	1,44	1,50
L42	Motor clasificador de ruedas 1	400,00	0,80	230	13,5	1	13,50	6,00	2,17	1,50
L43	Motor clasificador de ruedas 2	400,00	0,80	230	13,5	1	13,50	6,00	2,17	1,50
L44	F.A. SIMATIC PM1207/230AC/24VDC/2.5A (INPUT)	154,10	1,00	230	13,5	1	13,50	6,00	0,67	1,50
L45	F.A. SIEMENS SITOP 24VDC/10A 288W (INPUT)	288,00	1,00	400	13,5	1	13,50	6,00	0,42	1,50
L46	F.A. SIMATIC PSU200M 24VDC 10A (INPUT)	240,00	1,00	230	13,5	1	13,50	6,00	1,04	1,50
L47	Torno CNC 1	29000,00	0,80	400	77	1	77,00	63,00	52,32	25,00
L48	Torno CNC 2	29000,00	0,80	400	77	1	77,00	63,00	52,32	25,00
L49	Torno CNC 3	29000,00	0,80	400	77	1	77,00	63,00	52,32	25,00
L50	Torno CNC 4	29000,00	0,80	400	77	1	77,00	63,00	52,32	25,00

Tabla E.2 Resultados obtenidos del cálculo de secciones por capacidad térmica de cargas alimentadas con corriente alterna

	ID.	Sección (mm ²)	Pot. Calc. (W)	Longitud (m)	Tensión (V)	Material Cond.	Tipo Aislam.	Temp. Amb. °C	ℓ (A)	ℓb (A)	Constante α	Conduct. 20°C	Temp. Max	Temp. Real °C	Conduc. Tem. Real	% V parcial	Condición (≤%)	Cumple condición
Derivación Individual	D1	70,00	75974,10	70,00	400	Cu	XLPE	40	193,00	137,07	0,00392	56	90	66,22	47,57	1,00	1,50	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 1	L1	1,50	1100,00	25,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,22	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 2	L2	1,50	1100,00	25,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,22	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 3	L3	1,50	1100,00	25,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,22	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 4	L4	1,50	1100,00	25,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,22	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 5	L5	1,50	1100,00	25,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,22	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 6	L6	1,50	1100,00	25,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,22	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 7	L7	1,50	1100,00	20,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,18	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 8	L8	1,50	1100,00	20,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,18	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 9	L9	1,50	1100,00	20,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,18	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 10	L10	1,50	1100,00	20,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,18	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 11	L11	1,50	1100,00	20,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,18	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 12	L12	1,50	1100,00	20,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,18	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 13	L13	1,50	1100,00	20,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,18	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 14	L14	1,50	1100,00	15,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,13	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 15	L15	1,50	1100,00	15,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,13	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 16	L16	1,50	1100,00	15,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,13	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 17	L17	1,50	1100,00	10,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,09	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 18	L18	1,50	1100,00	10,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,09	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 19	L19	1,50	1100,00	10,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,09	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 20	L20	1,50	1100,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,04	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 21	L21	1,50	1100,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,04	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 22	L22	1,50	1100,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,04	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 23	L23	1,50	1100,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,04	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora 24	L24	1,50	1100,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,98	0,00392	56	70	40,65	51,81	0,04	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora curva 1	L25	1,50	250,00	25,00	400	Cu	PVC	40	13,50	0,45	0,00392	56	70	40,03	51,92	0,05	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora curva 2	L26	1,50	250,00	20,00	400	Cu	PVC	40	13,50	0,45	0,00392	56	70	40,03	51,92	0,04	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora curva 3	L27	1,50	250,00	10,00	400	Cu	PVC	40	13,50	0,45	0,00392	56	70	40,03	51,92	0,02	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora curva 4	L28	1,50	250,00	10,00	400	Cu	PVC	40	13,50	0,45	0,00392	56	70	40,03	51,92	0,02	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora curva 5	L29	1,50	250,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	0,45	0,00392	56	70	40,03	51,92	0,01	5,00	CUMPLE
Motor de cinta transportadora curva 6	L30	1,50	250,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	0,45	0,00392	56	70	40,03	51,92	0,01	5,00	CUMPLE
Motor de brazo 1	L31	1,50	200,00	25,00	400	Cu	PVC	40	13,50	0,36	0,00392	56	70	40,02	51,92	0,04	5,00	CUMPLE
Motor eje Z azul ensambladora	L32	1,50	3500,00	10,00	400	Cu	PVC	40	13,50	6,31	0,00392	56	70	46,56	50,72	0,29	5,00	CUMPLE
Motor eje Z azul ensambladora	L33	1,50	3500,00	10,00	400	Cu	PVC	40	13,50	6,31	0,00392	56	70	46,56	50,72	0,29	5,00	CUMPLE
Motor Rotatorio azul ensambladora	L34	1,50	3500,00	10,00	400	Cu	PVC	40	13,50	6,31	0,00392	56	70	46,56	50,72	0,29	5,00	CUMPLE
Motor eje X metal ensambladora	L35	1,50	3500,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	6,31	0,00392	56	70	46,56	50,72	0,14	5,00	CUMPLE
Motor eje Z metal ensambladora	L36	1,50	3500,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	6,31	0,00392	56	70	46,56	50,72	0,14	5,00	CUMPLE
Motor Rotatorio metal ensambladora	L37	1,50	3500,00	5,00	400	Cu	PVC	40	13,50	6,31	0,00392	56	70	46,56	50,72	0,14	5,00	CUMPLE
Controlador del brazo robot 1 1224VDC (INPUJ)	L38	1,50	800,00	2,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,44	0,00392	56	70	40,34	51,86	0,01	5,00	CUMPLE
Controlador del brazo robot 2 1224VDC (INPUJ)	L39	1,50	800,00	2,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,44	0,00392	56	70	40,34	51,86	0,01	5,00	CUMPLE
Controlador del brazo robot 3 1224VDC (INPUJ)	L40	1,50	800,00	2,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,44	0,00392	56	70	40,34	51,86	0,01	5,00	CUMPLE
Controlador del brazo robot 4 1224VDC (INPUJ)	L41	1,50	800,00	2,00	400	Cu	PVC	40	13,50	1,44	0,00392	56	70	40,34	51,86	0,01	5,00	CUMPLE
Motor clasificador de ruedas 1	L42	1,50	400,00	2,00	230	Cu	PVC	40	13,50	2,17	0,00392	56	70	40,78	51,78	0,04	5,00	CUMPLE
Motor clasificador de ruedas 2	L43	1,50	400,00	2,00	230	Cu	PVC	40	13,50	2,17	0,00392	56	70	40,78	51,78	0,04	5,00	CUMPLE
F.A. SIEMENS PIM207/1AC24VDC/2-5A (INPUJ)	L44	1,50	154,10	2,00	230	Cu	PVC	40	13,50	0,67	0,00392	56	70	40,07	51,91	0,01	5,00	CUMPLE
F.A. SIEMENS ST1OP 24VDC/10A 288IV (INPUJ)	L45	1,50	288,00	2,00	400	Cu	PVC	40	13,50	0,42	0,00392	56	70	40,03	51,92	0,00	5,00	CUMPLE
F.A. SIEMENS PIM200M 24VDC 10A (INPUJ)	L46	1,50	240,00	2,00	230	Cu	PVC	40	13,50	1,04	0,00392	56	70	40,18	51,89	0,02	5,00	CUMPLE
Torno CNC 1	L47	25,00	29000,00	15,00	400	Cu	PVC	40	77,00	52,32	0,00392	56	70	53,85	49,44	0,22	5,00	CUMPLE
Torno CNC 2	L48	25,00	29000,00	10,00	400	Cu	PVC	40	77,00	52,32	0,00392	56	70	53,85	49,44	0,15	5,00	CUMPLE
Torno CNC 3	L49	25,00	29000,00	15,00	400	Cu	PVC	40	77,00	52,32	0,00392	56	70	53,85	49,44	0,22	5,00	CUMPLE
Torno CNC 4	L50	25,00	29000,00	15,00	400	Cu	PVC	40	77,00	52,32	0,00392	56	70	53,85	49,44	0,22	5,00	CUMPLE

Tabla E.3 Resultados obtenidos del cálculo por caída de tensión de cargas alimentadas con corriente alterna

Acometida													
Rcc "TRAFO" (mOhm):	20,880	Fase 240 mm2											
Xcc "TRAFO" (mOhm):	46,760	Neutro 150 mm2											
Rcc y Xcc para Icc Máxima (20°)		Fase						Neutro					
Denominación	L (m)	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)
Red de Distribución + Acometida	100	0,08	0,02	8	2,000	28,880	48,760	0,12	0,02	12	2,000	12,000	2,000
Rcc y Xcc para Icc Mínima (70° - 90°)		Fase						Neutro					
Denominación	L (m)	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)
Red de Distribución + Acometida	100	0,1	0,02	10	2,000	30,880	48,760	0,16	0,02	16	2,000	16,000	2,000

Tabla E.4 Resultados obtenidos del cálculo de la impedancia del transformador y la red de distribución.

Derivación Individual															
Fase															
Rcc (Anterior):	28,880														
Xcc (Anterior):	48,760														
Neutro															
Rcc (Anterior):	12,000														
Xcc (Anterior):	2,000														
Icc Máxima (20°)		Fase						Neutro						Icc	
Denominación	L (m)	Tipo	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	IccMáx (A)
Derivación Individual	70	4	0,26	0	18,2	0,000	47,080	48,760	0,53	0	37,1	0,000	49,100	2,000	4075
Fase															
Rcc (Anterior):	30,880														
Xcc (Anterior):	48,760														
Neutro															
Rcc (Anterior):	16,000														
Xcc (Anterior):	2,000														
Icc Mínima (70° - 90°)		Fase						Neutro						Icc	
Denominación	L (m)	Tipo	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	IccMin (A)
Derivación Individual	70	4	0,34	0	23,8	0,000	54,680	48,760	0,68	0	47,6	0,000	63,600	2,000	1787

Tabla E.5 Resultados obtenidos del cálculo de las corrientes de cortocircuito desde el transformador (Derivación individual).

Cuadro General de Distribución o Protección

Fase	
Rcc (Anterior):	47,080
Xcc (Anterior):	48,760

Neutro	
Rcc (Anterior):	49,100
Xcc (Anterior):	2,000

Denominación	L (m)	Tipo	Fase						Neutro				IccMáx (A)	Sección (mm2)		
			Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)			Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)
L1	25,00	3	12,34	0	308,5	0,000	355,580	48,760	12,34	0	308,5	0,000	357,600	2,000	3407	1,50
L2	25,00	3	12,34	0	308,5	0,000	355,580	48,760	12,34	0	308,5	0,000	357,600	2,000	3407	1,50
L3	25,00	3	12,34	0	308,5	0,000	355,580	48,760	12,34	0	308,5	0,000	357,600	2,000	3407	1,50
L4	25,00	3	12,34	0	308,5	0,000	355,580	48,760	12,34	0	308,5	0,000	357,600	2,000	3407	1,50
L5	25,00	3	12,34	0	308,5	0,000	355,580	48,760	12,34	0	308,5	0,000	357,600	2,000	3407	1,50
L6	25,00	3	12,34	0	308,5	0,000	355,580	48,760	12,34	0	308,5	0,000	357,600	2,000	3407	1,50
L7	20,00	3	12,34	0	246,8	0,000	293,880	48,760	12,34	0	246,8	0,000	295,900	2,000	3407	1,50
L8	20,00	3	12,34	0	246,8	0,000	293,880	48,760	12,34	0	246,8	0,000	295,900	2,000	3407	1,50
L9	20,00	3	12,34	0	246,8	0,000	293,880	48,760	12,34	0	246,8	0,000	295,900	2,000	3407	1,50
L10	20,00	3	12,34	0	246,8	0,000	293,880	48,760	12,34	0	246,8	0,000	295,900	2,000	3407	1,50
L11	20,00	3	12,34	0	246,8	0,000	293,880	48,760	12,34	0	246,8	0,000	295,900	2,000	3407	1,50
L12	20,00	3	12,34	0	246,8	0,000	293,880	48,760	12,34	0	246,8	0,000	295,900	2,000	3407	1,50
L13	20,00	3	12,34	0	246,8	0,000	293,880	48,760	12,34	0	246,8	0,000	295,900	2,000	3407	1,50
L14	15,00	3	12,34	0	185,1	0,000	232,180	48,760	12,34	0	185,1	0,000	234,200	2,000	3407	1,50
L15	15,00	3	12,34	0	185,1	0,000	232,180	48,760	12,34	0	185,1	0,000	234,200	2,000	3407	1,50
L16	15,00	3	12,34	0	185,1	0,000	232,180	48,760	12,34	0	185,1	0,000	234,200	2,000	3407	1,50
L17	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L18	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L19	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L20	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L21	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L22	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L23	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L24	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L25	25,00	3	12,34	0	308,5	0,000	355,580	48,760	12,34	0	308,5	0,000	357,600	2,000	3407	1,50
L26	20,00	3	12,34	0	246,8	0,000	293,880	48,760	12,34	0	246,8	0,000	295,900	2,000	3407	1,50
L27	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L28	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L29	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L30	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L31	25,00	3	12,34	0	308,5	0,000	355,580	48,760	12,34	0	308,5	0,000	357,600	2,000	3407	1,50
L32	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L33	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L34	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L35	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L36	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L37	5,00	3	12,34	0	61,7	0,000	108,780	48,760	12,34	0	61,7	0,000	110,800	2,000	3407	1,50
L38	2,00	3	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	3407	1,50
L39	2,00	3	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	3407	1,50
L40	2,00	3	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	3407	1,50
L41	2,00	3	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	3407	1,50
L42	2,00	3	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	3407	1,50
L43	2,00	3	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	3407	1,50
L44	2,00	2	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	2115	1,50
L45	2,00	3	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	3407	1,50
L46	2,00	2	12,34	0	24,68	0,000	71,760	48,760	12,34	0	24,68	0,000	73,780	2,000	2115	1,50
L47	15,00	3	12,34	0	185,1	0,000	232,180	48,760	12,34	0	185,1	0,000	234,200	2,000	3407	1,50
L48	10,00	3	12,34	0	123,4	0,000	170,480	48,760	12,34	0	123,4	0,000	172,500	2,000	3407	1,50
L49	15,00	3	12,34	0	185,1	0,000	232,180	48,760	12,34	0	185,1	0,000	234,200	2,000	3407	1,50
L50	15,00	3	12,34	0	185,1	0,000	232,180	48,760	12,34	0	185,1	0,000	234,200	2,000	3407	1,50

Tabla E.6 Resultados obtenidos del cálculo de las corrientes de cortocircuito máximas desde el transformador (Cuadro General de Protección).

Fase	
Rcc (Anterior):	54,680
Xcc (Anterior):	48,760

Neutro	
Rcc (Anterior):	63,600
Xcc (Anterior):	2,000

Icc Mínima (70° - 90°)			Fase				Neutro				Icc				
Denominación	L (m)	Tipo	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	Ru (mOhm/m)	Xu (mOhm/m)	R (mOhm)	X (mOhm)	Rcc (mOhm)	Xcc (mOhm)	IccMin (A)
L1	25	3	14,81	0	370,25	0,000	424,930	48,760	14,81	0	370,25	0,000	433,850	2,000	468
L2	25	3	14,81	0	370,25	0,000	424,930	48,760	14,81	0	370,25	0,000	433,850	2,000	468
L3	25	3	14,81	0	370,25	0,000	424,930	48,760	14,81	0	370,25	0,000	433,850	2,000	468
L4	25	3	14,81	0	370,25	0,000	424,930	48,760	14,81	0	370,25	0,000	433,850	2,000	468
L5	25	3	14,81	0	370,25	0,000	424,930	48,760	14,81	0	370,25	0,000	433,850	2,000	468
L6	25	3	14,81	0	370,25	0,000	424,930	48,760	14,81	0	370,25	0,000	433,850	2,000	468
L7	20	3	14,81	0	296,2	0,000	350,880	48,760	14,81	0	296,2	0,000	359,800	2,000	565
L8	20	3	14,81	0	296,2	0,000	350,880	48,760	14,81	0	296,2	0,000	359,800	2,000	565
L9	20	3	14,81	0	296,2	0,000	350,880	48,760	14,81	0	296,2	0,000	359,800	2,000	565
L10	20	3	14,81	0	296,2	0,000	350,880	48,760	14,81	0	296,2	0,000	359,800	2,000	565
L11	20	3	14,81	0	296,2	0,000	350,880	48,760	14,81	0	296,2	0,000	359,800	2,000	565
L12	20	3	14,81	0	296,2	0,000	350,880	48,760	14,81	0	296,2	0,000	359,800	2,000	565
L13	20	3	14,81	0	296,2	0,000	350,880	48,760	14,81	0	296,2	0,000	359,800	2,000	565
L14	15	3	14,81	0	222,15	0,000	276,830	48,760	14,81	0	222,15	0,000	285,750	2,000	712
L15	15	3	14,81	0	222,15	0,000	276,830	48,760	14,81	0	222,15	0,000	285,750	2,000	712
L16	15	3	14,81	0	222,15	0,000	276,830	48,760	14,81	0	222,15	0,000	285,750	2,000	712
L17	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L18	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L19	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L20	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L21	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L22	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L23	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L24	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L25	25	3	14,81	0	370,25	0,000	424,930	48,760	14,81	0	370,25	0,000	433,850	2,000	468
L26	20	3	14,81	0	296,2	0,000	350,880	48,760	14,81	0	296,2	0,000	359,800	2,000	565
L27	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L28	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L29	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L30	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L31	25	3	14,81	0	370,25	0,000	424,930	48,760	14,81	0	370,25	0,000	433,850	2,000	468
L32	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L33	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L34	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L35	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L36	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L37	5	3	14,81	0	74,05	0,000	128,730	48,760	14,81	0	74,05	0,000	137,650	2,000	1453
L38	2	3	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	2054
L39	2	3	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	2054
L40	2	3	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	2054
L41	2	3	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	2054
L42	2	3	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	2054
L43	2	3	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	2054
L44	2	2	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	1246
L45	2	3	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	2054
L46	2	2	14,81	0	29,62	0,000	84,300	48,760	14,81	0	29,62	0,000	93,220	2,000	1246
L47	15	3	14,81	0	222,15	0,000	276,830	48,760	14,81	0	222,15	0,000	285,750	2,000	712
L48	10	3	14,81	0	148,1	0,000	202,780	48,760	14,81	0	148,1	0,000	211,700	2,000	959
L49	15	3	14,81	0	222,15	0,000	276,830	48,760	14,81	0	222,15	0,000	285,750	2,000	712
L50	15	3	14,81	0	222,15	0,000	276,830	48,760	14,81	0	222,15	0,000	285,750	2,000	712

Tabla E.7 Resultados obtenidos del cálculo de las corrientes de cortocircuito mínimas desde el transformador (Cuadro General de Protección).

Protección mediante FUSIBLES												
ID	I _b (A)	I _n (A)	I _z (A)	Coef If	I _f (A)	1,45*I _z (A)	I _{ccmáx} (A)	I _{ccmín} (A)	P.corte	I _{fus} (5s)	Tipo Fusible	Nº Polos Base Fus
FUDI	150,98	160	193	1,6	256,00	279,85	4075	1787	20	1700	gG	4

Protección mediante INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS									
ID	Nº Polos	I _b (A)	I _n (A)	I _z (A)	I _{ccmáx} (A)	I _{ccmín} (A)	P.corte (A)	I _{rm} (A)	Tipo Curva
IGA	4	150,98	160	193	4075	1787	4500	1600	C
IA1	3	1,98	6	13,5	3407	468	4500	120	D
IA2	3	1,98	6	13,5	3407	468	4500	120	D
IA3	3	1,98	6	13,5	3407	468	4500	120	D
IA4	3	1,98	6	13,5	3407	468	4500	120	D
IA5	3	1,98	6	13,5	3407	468	4500	120	D
IA6	3	1,98	6	13,5	3407	468	4500	120	D
IA7	3	1,98	6	13,5	3407	565	4500	120	D
IA8	3	1,98	6	13,5	3407	565	4500	120	D
IA9	3	1,98	6	13,5	3407	565	4500	120	D
IA10	3	1,98	6	13,5	3407	565	4500	120	D
IA11	3	1,98	6	13,5	3407	565	4500	120	D
IA12	3	1,98	6	13,5	3407	565	4500	120	D
IA13	3	1,98	6	13,5	3407	565	4500	120	D
IA14	3	1,98	6	13,5	3407	712	4500	120	D
IA15	3	1,98	6	13,5	3407	712	4500	120	D
IA16	3	1,9846416	6	13,5	3407	712	4500	120	D
IA17	3	1,9846416	6	13,5	3407	959	4500	120	D
IA18	3	1,9846416	6	13,5	3407	959	4500	120	D
IA19	3	1,9846416	6	13,5	3407	959	4500	120	D
IA20	3	1,9846416	6	13,5	3407	1453	4500	120	D
IA21	3	1,9846416	6	13,5	3407	1453	4500	120	D
IA22	3	1,9846416	6	13,5	3407	1453	4500	120	D
IA23	3	1,9846416	6	13,5	3407	1453	4500	120	D
IA24	3	1,9846416	6	13,5	3407	1453	4500	120	D
IA25	3	1,2629537	6	13,5	3407	468	4500	120	D
IA26	3	1,2629537	6	13,5	3407	565	4500	120	D
IA27	3	1,2629537	6	13,5	3407	959	4500	120	D
IA28	3	1,2629537	6	13,5	3407	959	4500	120	D
IA29	3	1,2629537	6	13,5	3407	1453	4500	120	D
IA30	3	1,2629537	6	13,5	3407	1453	4500	120	D
IA31	3	0,0151554	6	13,5	3407	468	4500	120	D
IA32	3	6,3147686	10	13,5	3407	959	4500	200	D
IA33	3	6,3147686	10	13,5	3407	959	4500	200	D
IA34	3	6,3147686	10	13,5	3407	959	4500	200	D
IA35	3	6,3147686	10	13,5	3407	1453	4500	200	D
IA36	3	6,3147686	10	13,5	3407	1453	4500	200	D
IA37	3	6,3147686	10	13,5	3407	1453	4500	200	D
IA38	3	1,4433757	6	13,5	3407	2054	4500	60	C
IA39	3	1,4433757	6	13,5	3407	2054	4500	60	C
IA40	3	1,4433757	6	13,5	3407	2054	4500	60	C
IA41	3	1,4433757	6	13,5	3407	2054	4500	60	C
IA42	3	5,4126588	6	13,5	3407	2054	4500	60	C
IA43	3	5,4126588	6	13,5	3407	2054	4500	60	C
IA44	2	0,67	6	13,5	2115	1246	4500	60	C
IA45	2	0,6928203	6	13,5	3407	2054	4500	60	C
IA46	2	1,0434783	6	13,5	2115	1246	4500	60	C
IA47	3	53,32	60	77	3407	712	4500	1200	D
IA48	3	53,32	60	77	3407	959	4500	1200	D
IA49	3	53,32	60	77	3407	712	4500	1200	D
IA50	3	53,32	60	77	3407	712	4500	1200	D

Tabla E.8 Resultados del cálculo de fusibles e interruptores magnetotérmicos

DIFERENCIALES						
ID	Ib (A)	In (A)	Sensib. (mA)	Nº Polos	Clase	Tipo Disparo
ID1	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID2	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID3	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID4	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID5	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID6	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID7	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID8	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID9	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID10	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID11	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID12	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID13	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID14	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID15	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID16	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID17	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID18	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID19	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID20	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID21	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID22	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID23	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID24	1,98	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID25	1,26	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID26	1,26	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID27	1,26	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID28	1,26	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID29	1,26	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID30	1,26	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID31	0,02	6	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID32	6,31	10	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID33	6,31	10	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID34	6,31	10	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID35	6,31	10	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID36	6,31	10	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID37	6,31	10	300,00	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID38	1,44	6	30	2P	AC	INSTANTÁNEO
ID39	1,44	6	30	2P	AC	INSTANTÁNEO
ID40	1,44	6	30	2P	AC	INSTANTÁNEO
ID41	1,44	6	30	2P	AC	INSTANTÁNEO
ID42	5,41	6	30	2P	AC	INSTANTÁNEO
ID43	5,41	6	30	2P	AC	INSTANTÁNEO
ID44	0,67	6	30	2P	AC	INSTANTÁNEO
ID45	0,69	6	30	2P	AC	RETARDO
ID46	1,04	6	30	2P	AC	RETARDO
ID47	9,92	10	300	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID48	9,92	10	300	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID49	9,92	10	300	4P	AC	INSTANTÁNEO
ID50	9,92	10	300	4P	AC	INSTANTÁNEO

Tabla E.9 Resultados del cálculo de interruptores diferenciales

ID.	Sección (mm ²)	Constan. "K"	Int. Fusión	Int. Adm (5s)	Int. Fusión
DI	70,00	135	1700	4226,17	CUMPLE

Tabla E.10 Resultados obtenidos de la comprobación de la sección del conductor por cortocircuito

ID.	Sección (mm ²)	Constan. "K"	Icc Máx (A)	$K^2 * s^2$	t max (s)	Icc ² * t	Icc ² * t ≤ K ² * s ²
L1	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L2	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L3	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L4	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L5	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L6	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L7	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L8	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L9	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L10	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L11	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L12	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L13	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L14	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L15	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L16	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L17	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L18	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L19	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L20	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L21	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L22	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L23	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L24	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L25	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L26	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L27	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L28	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L29	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L30	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L31	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L32	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L33	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L34	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L35	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L36	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L37	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L38	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L39	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L40	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L41	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L42	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L43	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L44	1,50	115	2114,89	29756	0,0067	3200	CUMPLE
L45	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L46	1,50	115	2114,89	29756	0,0067	3200	CUMPLE
L47	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L48	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L49	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE
L50	1,50	115	3407,23	29756	0,0026	3200	CUMPLE

Tabla E.11 Resultados obtenidos de la comprobación de la sección del conductor por cortocircuito

ID.	Tensión (V)	Pot. Cál. (W)	Longitud (m)	Condición (\leq %)	Tipo Instalación	Material Cond.	Tipo Aislam.	Temp. Amb. °C	Circuitos en el mismo conductor	Ib (A)	Caída de tensión (%)	Sección (mm ²)
L51	24	800,00	2,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	33,33	2,27	6,00
L52	24	615,00	15,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	25,63	4,79	16,00
L53	24	800,00	2,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	33,33	2,27	6,00
L54	24	615,00	10,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	25,63	4,79	16,00
L55	24	800,00	2,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	33,33	2,27	6,00
L56	24	615,00	15,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	25,63	4,79	16,00
L57	24	800,00	2,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	33,33	2,27	6,00
L58	24	615,00	15,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	25,63	4,79	16,00
L59	24	288,00	2,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	12,00	3,29	1,50
L60	24	50,00	10,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	2,08	4,18	1,00
L61	24	50,00	10,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	2,08	4,18	1,00
L66	24	240,00	2,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	10,00	4,02	1,00
L93	24	8,40	15,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	0,35	2,11	0,50
L94	24	8,40	5,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	0,35	0,70	0,50
L95	24	8,40	15,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	0,35	2,11	0,50
L96	24	8,40	15,00	5,00	4 - B1	Cu	PVC	20	2,00	0,35	2,11	0,50

Tabla E.12 Resultados obtenidos del cálculo de secciones del conductor para cargas alimentadas con corriente continua (mediante la aplicación móvil Cálculos Eléctricos)

F. PRESUPUESTOS


PRESUPUESTO DE MATERIALES DE UNA LÍNEA DE MECANIZADO Y ENSAMBLAJE					
Referencia	Producto	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
NTM-VF-FM 650/6	Cinta transportadora 6 m	1	UD	5.585,00 €	5.585,00 €
NTM-VF-FM 650/4	Cinta transportadora 4 m	8	UD	4.450,00 €	35.600,00 €
NTM-VF-FM 650/2	Cinta transportadora 2 m	12	UD	2.985,00 €	35.820,00 €
NT230A34/90	Cinta transportadora curva	6	UD	9.860,00 €	59.160,00 €
11F03EG15B22NC	Cinta transportadora con puerta 1m	3	UD	248,33 €	744,99 €
PM9712	Cinta transportadora de rodillos 2 m	2	UD	184,28 €	368,56 €
151805-EAA	Rodillo libre 0,20 m	2	UD	33,76 €	67,52 €
SPFM-D-RL-2000	Bordes de contención dobles 2 m	16	UD	300,00 €	4.800,00 €
SPFM-F-2000	Bordes de contención 2 m	5	UD	96,00 €	480,00 €
YW-BL100	Clasificador de ruedas	2	UD	4.117,43 €	8.234,86 €
TD04200	Semáforo de señalización industrial	4	UD	56,77 €	227,08 €
	Barreras	4	UD	100,00 €	400,00 €
	Rueda alineadora	4	UD	50,00 €	200,00 €
IM18-08NPS-ZW1	Sensor inductivo	1	UD	73,87 €	73,87 €
SKU 1016080	Sensor fotoeléctrico	25	UD	145,00 €	3.625,00 €
	Brazo clasificador	1	UD		- €
	Robot p ^ó rtico de 2 ejes	2	UD		- €
Ø240628276	Torno CNC	4	UD	59.000,00 €	236.000,00 €
UR10E	Brazo rob ^ó tico	4	UD	39.000,00 €	156.000,00 €
SIR24BL	Alarma sonora y luminosa	1	UD	97,77 €	97,77 €
3SU1152-0AB40-1BA0	Pulsador verde iluminado	1	UD	28,31 €	28,31 €
3SU1152-0AB40-1BA1	Pulsador rojo	1	UD	28,31 €	28,31 €
3SU1152-0AB30-1BA0	Pulsador amarillo	1	UD	28,31 €	28,31 €
3SU1851-0NB00-2AA2	Pulsador Emergencia	1	UD	95,95 €	95,95 €
SGD 21-B	Display	2	UD	60,62 €	121,24 €
6ES7214-1BE30-0XB0	SIMATIC S7-1200 CPU 1214 AC/DC/RLY	1	UD	763,59 €	763,59 €
6ES7221-1BH32-0XB0	SM 1221 DI16 24VDC	3	UD	211,00 €	633,00 €
6ES7222-1BH32-0XB0	SM 1222 DQ16 24VDC	5	UD	212,36 €	1.061,80 €
6EP1332-1SH71	F.A. SIMATIC PM1207	1	UD	100,19 €	100,19 €
6EP1334-2BA20	F.A. SIEMENS SITOP PSU100S	1	UD	252,43 €	252,43 €
6EP1334-3BA10-8AB0	F.A. SITOP PSU200M	1	UD	355,29 €	355,29 €
	Protecciones				
C16F4TM160	Interruptor magnetot ^é rmico 160A Curva C 36kA	1	UD	2.111,82 €	2.111,82 €
A9F75406	Interruptor magnetot ^é rmico 6 A Curva D 4,5kA	15	UD	435,09 €	6.526,35 €
NDN410A	Interruptor magnetot ^é rmico 10A Curva D 10kA	15	UD	299,80 €	4.497,00 €
A9F89416	Interruptor magnetot ^é rmico 16 A Curva C 10kA	8	UD	157,01 €	1.256,08 €
A9F75463	Interruptor magnetot ^é rmico 63 A Curva D 6kA	4	UD	551,05 €	2.204,20 €
A9D33606	Diferencial 1P+N 6A 30mA Curva C	8	UD	428,63 €	3.429,04 €
	Cableado				
RZ1-K(AS) 0,6/1KV	XLPE 1x70 mm2	300	m	12,51	3.753,00 €
H07Z1K25MR	Cobre 1x25 mm2 Marr ^ó n	100	m	4,08	408,00 €
H07Z1K25NG	Cobre 1x25 mm2 Negro	100	m	4,08	408,00 €
H07Z1K25GR	Cobre 1x25 mm2 Gris	100	m	4,08	408,00 €
20302861	Cobre 1x16 mm2 Negro	100	m	3,25	325,00 €
20302860	Cobre 1x16mm2 Azul	100	m	3,25	325,00 €
H07Z1K6NG	Cobre 1x6 mm2 Negro	20	m	0,94	18,80 €
H07V-K6AZ	Cobre 1x6mm2 Azul	20	m	0,94	18,80 €
566ZX	Cobre 1x1.5 mm2 Azul	20	m	0,581	11,62 €
20302811	Cobre 1x1.5 mm2 Gris	600	m	0,307	184,20 €
20302812	Cobre 1x1.5 mm2 Marr ^ó n	620	m	0,307	190,34 €
20302814	Cobre 1x1.5 mm2 Negro	640	m	0,307	196,48 €
20302808	Cobre 1x1.5 mm2 A/V	620	m	0,307	190,34 €
ES05Z1KAS1NE	Cobre 1x 1mm2 Negro	50	m	0,3	15,00 €
TopFlex V-K	Cobre 1x1 mm2 Azul	50	m	0,41	20,50 €
VV0771	Cobre 1x0.5 mm2 Negro	100	m	1,09	109,00 €
CBHC8AZ	Cobre 1x0.5 mm2 Azul	100	m	0,278	27,80 €
				TOTAL	577.587,44 €

Tabla F.1 Presupuesto de previsi^ón de materiales

PRESUPUESTO PROYECCIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN				
Concepto	Cantidad	Unidad	€/Ud	Total (€)
Estudio de la idea principal	170	h	20,00	3400,00
Desarrollo de la escena en Factory IO	400	h	20,00	8000,00
Programación en TIA Portal	500	h	20,00	10000,00
Modificaciones y ajustes	250	h	20,00	5000,00
Diseño y programación de HMI	120	h	20,00	2400,00
Verificación del funcionamiento de la simulación	100	h	20,00	2000,00
			TOTAL	30800,00
PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Concepto	Cantidad	Unidad	€/Ud	Total (€)
Tendido de cableado	800	h	20,00	16000,00
Conexión general	800	h	16,00	12800,00
Organización de proyecto	300	h	20,00	6000,00
Verificación de funcionamiento	200	h	16,00	3200,00
			TOTAL	22000,00

Tabla F.3 Presupuesto de proyección, diseño y desarrollo de la simulación, y de instalación eléctrica.

G. PLANOS


















Motores 1












Motores 3

				Fecha	16/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València		Motores		= CA1	
				Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa						+ EAA	
				Probado		Sustitución por		Sustituido por				Hoja Motores 2	
Cambio	Fecha	Nombre	Original									Página 3 / 21	

IEC_bas001



				Fecha	16/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València		Motores		= CA1	
				Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa						+ EAA	
				Probado		Sustitución por		Sustituido por				Hoja Motores 3	
Cambio	Fecha	Nombre	Original									Página 4 / 21	
										IEC_bas001			



-M15
Motor de cinta transportadora 15

-M16
Motor de cinta transportadora 16

-M17
Motor de cinta transportadora 17


-M18
Motor de cinta transportadora 18

-M19
Motor de cinta transportadora 19

Motores 3

Motores 5


				Fecha	16/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València		Motores		= CA1	
				Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa		València				+ EAA	
				Probado		Sustitución por		Sustituido por				Hoja Motores 4	
Cambio	Fecha	Nombre	Original									Página 5 / 21	
												IEC_bas001	






Motores 4

Motores 6

			Fecha	16/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València		Motores		= CA1	
			Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa		Motores				+ EAA	
			Probado		Sustitución por		Sustituido por				IEC_bas001	
Cambio	Fecha	Nombre	Original								Hoja Motores 5	
											Página 6 / 21	





			Fecha	16/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València		Motors		= CA1	
			Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa		València				+ EAA	
			Probado		Sustitución por		Sustituido por				IEC_bas001	
Cambio	Fecha	Nombre	Original								Hoja Motores 6	
											Página 7 / 21	





-M30

Motor de cinta transportadora curva 6





-M31

Motor de brazo 1





-M32

Motor eje X ensambladora azul



-M33

Motor eje Z ensambladora azul




-M34


Motor rotatorio ensambladora azul




				Fecha	16/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València		Motores		= CA1	
				Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa						+ EAA	
				Probado		Sustitución por		Sustituido por				Hoja Motores 7	
Cambio	Fecha	Nombre	Original									Página 8 / 21	



			Fecha	22/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València				= CA1	
			Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa		Motores				+ EAA	
			Probado		Sustitución por		Sustituido por				IEC_bas001	
Cambio	Fecha	Nombre	Original								Hoja Motores 8	
											Página 9 / 21	




			Fecha	22/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València				= CA1	
			Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa		Motores				+ EAA	
			Probado		Sustitución por		Sustituido por				IEC_bas001	
Cambio	Fecha	Nombre	Original								Hoja Motores 9	
											Página 10 / 21	



Motores 9

NBARRERAS


			Fecha	16/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València		Motores		= CA1	
			Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa						+ EAA	
			Probado		Sustitución por		Sustituido por				IEC_bas001	
Cambio	Fecha	Nombre	Original								Hoja Motores 10	
											Página 11 / 21	



Motores 10


PLC

			Fecha	22/07/2024	EPLAN		Universitat Politècnica de València		Barreras		= CA1	
			Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa						+ EAA	
			Probado		Sustitución por		Sustituido por				Hoja NBARRERAS	
Cambio	Fecha	Nombre	Original								IEC_bas001	Página 12 / 21




**CPU 1214C 6ES7214-1BG40-0XB0
SIEMENS S7-1200**


NBARRERAS				PLC 2	
		Fecha	16/07/2024	EPLAN	PLC
		Resp.	Oscar	Universitat Politècnica de València	
		Probado		Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa	
Cambio	Fecha	Nombre	Original	Sustitución por	Sustituido por
				= CA1 + EAA	
				IEC_bas001	
				Hoja 13 / 21 Página 13 / 21	



PLC				PLC 3			
Fecha	16/07/2024	EPLAN	Universitat Politècnica de València	PLC	= CA1		
Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa			+ EAA		
Probado		Sustitución por	Sustituido por		IEC_bas001	Hoja	PLC 2
Cambio	Fecha	Nombre	Original			Página	14 / 21




PLC 2				PLC 4			
Fecha	16/07/2024	EPLAN	Universitat Politècnica de València	PLC		= CA1	
Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa				+ EAA	
Original		Sustitución por	Sustituido por				
Cambio	Fecha	Nombre	Original	Sustitución por	Sustituido por	IEC_bas001	Hoja 15 / 21




SIEMENS SM1222
16 DQ x 24VDC

PLC 3			PLC 5		
Fecha	16/07/2024	EPLAN	Universitat Politècnica de València	PLC	= CA1
Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa			+ EAA
Original		Sustitución por	Sustituido por		IEC_bas001
Cambio	Fecha	Nombre			Hoja 16 / 21




SIEMENS SM1222
16 DQ x 24VDC

PLC 4				PLC 6			
Fecha	16/07/2024	EPLAN	Universitat Politècnica de València	PLC		= CA1	
Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa				+ EAA	
Original		Sustitución por	Sustituido por				
Cambio	Fecha	Nombre					
						IEC_bas001	Hoja 17 / 21
							PLC 5



SIEMENS SM1221
16 DI x 24VDC

PLC 6			PLC 8		
Fecha	16/07/2024	EPLAN	Universitat Politècnica de València	PLC	= CA1
Resp.	Oscar	Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa			+ EAA
Probado		Sustitución por	Sustituido por		IEC_bas001
Cambio	Fecha	Nombre	Original		Hoja 19 / 21
					Página 19 / 21



SIEMENS SM1221
16 DI x 24VDC

PLC 8				EPLAN		Universitat Politècnica de València		PLC		= CA1 + EAA	
				Línea de Mecanizado, Ensamblaje y Clasificación de Recipientes con Tapa		Sustitución por		Sustituido por			
				Fecha 17/07/2024		Resp. Oscar		Original		IEC_bas001	
				Probado		Sustitución por		Sustituido por		Hoja 21 / 21	
				Fecha		Nombre		Original		Página 21 / 21	