



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño

TRABAJO FINAL DE GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PALETIZADO Y ALMACENAJE EN UNA PLANTA HORTOFRUTÍCOLA



AUTOR: IBARRA MUÑOZ, SERGIO

TUTOR: PIZÁ FERNÁNDEZ, RICARDO

Curso Académico: 2019-20

Resumen

Las empresas y cooperativas hortofrutícolas están realizando un gran esfuerzo económico para mejorar sus líneas producción. Sobre todo, las encargadas de la clasificación y el almacenamiento del género. Por este motivo, están optando por sustituir las anticuadas máquinas semiautomáticas por máquinas a medida totalmente automatizadas mediante controladores lógicos programables, a partir de ahora conocidos como PLC.

Este trabajo se centra en la programación del PLC. Este dispositivo es el encargado de comunicarse con la realidad. Para ello, a partir de unas entradas es capaz de dar una solución. Estas entradas en nuestra línea son los sensores que nos permitirán tener una idea de lo que está ocurriendo en el mundo real y a partir de dichas entradas, el PLC, tomará la decisión de que es lo que se tiene que hacer. Para poder afectar el entorno contamos con las salidas que son los actuadores para poder conseguir el objetivo deseado.

Además de la programación del PLC, se ha desarrollado un sistema SCADA, implementado por un HMI y una Base de Datos. Lo que permitirá a cualquier usuario poder operar con la línea de una forma gráfica y sencilla. Teniendo una monitorización de lo que está ocurriendo en cualquier momento.

Se pretende mejorar la productividad, optimizando el espacio, el tiempo empleado para la clasificación y la gestión del almacenamiento del stock.

Abstract

Fruit and vegetable companies and cooperatives are making a great economic effort to improve their production lines. Above all, those in charge of classifying and storing the genre. For this reason, they are choosing to replace the outdated semi-automatic machines for fully automated custom machines using programmable logic controllers, hereafter known as PLCs.

This work focuses on PLC programming. This device is in charge of communicating with reality. For this, from an inputs it is able to give an output, that is, a solution. These inputs in our line are the sensors that will allow us to have an idea of what is happening in the real world and from these inputs, the PLC will make the decision of what to do. In order to affect the means we have the outputs which are the actuators to achieve the desired objective.

In addition to PLC programming, a SCADA system has been developed, implemented by an HMI and a Database. This will allow any user to be able to operate with the line in a graphic and simple way, having a monitoring of what is happening at any time.

The aim is to improve productivity by optimizing the space and time used for the classification, management and storage of the stock.

MEMORIA

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	7
1.1	OBJETO	7
1.2	MOTIVACIÓN.....	7
1.3	ANTECEDENTES	7
1.4	REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO	8
1.4.1	ESPECIFICACIONES DEL ENCARGO	8
1.4.2	REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA.....	9
2	PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.....	10
2.1	CONTROLADOR.....	10
2.2	SCADA	12
2.3	SOLUCIÓN ADOPTADA.....	13
2.4	PLC Y HMI	14
3	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO.....	15
3.1	LÍNEA	15
3.1.1	PALETIZADORA.....	15
3.1.2	BÁSCULA	16
3.1.3	RFID Y BASE DE DATOS.....	17
3.1.4	ALMACÉN AUTOMÁTICO	18
3.2	PLC CPU 1214C DC/DC/DC	18
3.3	HMI.....	19
3.4	TIA PORTAL V15	20
4	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA	21
4.1	SIMULACIÓN	21
4.1.1	PALETIZADORA.....	21
4.1.2	BÁSCULA	24
4.1.3	ALMACÉN AUTOMÁTICO	25
4.2	TÍA PORTAL.....	27
4.2.1	CUADRO	28
4.2.2	PALETIZADORA.....	28
4.2.3	BÁSCULA	34
4.2.4	ALMACÉN AUTOMÁTICO	34
4.2.5	RFID	39
4.3	SCADA: HMI	43

4.3.1	HOME	43
4.3.2	PAELTIZADORA.....	43
4.3.3	BÁSCULA	46
4.3.4	ARMARIO AUTOMÁTICO	47
4.3.5	MANUAL	49
4.3.6	PEDIDOS.....	51
5	PUESTA EN MARCHA.....	52
5.1	PREPARACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS.....	52
5.1.1	PLC	52
5.1.2	HMI.....	52
5.2	CARGAR PROGRAMA CON TIA-PORTAL	53
5.2.1	PLC	53
5.2.2	HMI.....	55
6	CONCLUSIONES	56
7	Bibliografía	57

1 INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO

Este proyecto consiste en la programación de una línea de clasificación y almacenaje automático. Para llevar a cabo el proyecto se ha utilizado un PLC que es el controlador, un HMI para poder interactuar y monitorizar la línea, y una base de datos para tener un control de los palés con el fin de gestionar su stock o saber detalles tales como el género que lleva y el peso del conjunto.

El objetivo es mejorar la productividad, el tiempo empleado para la clasificación, optimizar el espacio y la gestión del stock.

1.2 MOTIVACIÓN

En la agricultura, al igual que en el resto de los sectores, se están llevando a cabo mejoras en la logística, consiguiendo una mayor integración entre los distintos departamentos. Esto es conocido en la actualidad como, la Industria 4.0, cuyo objetivo es poder monitorizar en tiempo real todos nuestros procesos y conocer dónde se puede mejorar para obtener un mayor beneficio.




Imagen 1. Monitorización en la Industria 4.0

1.3 ANTECEDENTES

El cliente solicita el cambio de su antigua línea semiautomática, por una nueva hecha a medida con el deseo de aumentar los beneficios y reducir los costes que le supone la logística interna del stock.

La línea actual consta de 4 etapas. En la primera etapa se lleva a cabo la descarga del género de los camiones y de ser introducido en la línea. La segunda etapa es la encargada de la fase de control y calidad de las verduras. En la tercera parte se preparan las cajas que son enviadas posteriormente a los supermercados. Finalmente, la última etapa, es la que se va a mejorar. Su función, es apilar las cajas en palés, flejar la carga para que no sufra daños o se caiga y guardarla en el almacén. En esta última etapa, tiene que ser el operario el que las lleve hasta las máquinas de paletizado y flejado, y guardarlo en el almacén con ayuda de una carretilla retráctil.

Con este cambio en la línea se va a eliminar un cuello de botella que se producía en la última etapa. Ésta hacía tener que parar el resto de la cadena generando un alto coste que se quiere eliminar con esta modificación.

1.4 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Para la realización de este proyecto, habrá que tener en cuenta una serie de factores que limitarán y condicionarán el resultado final. Estos se pueden clasificar en factores técnicos, de gestión y económicos. A partir de estas limitaciones se obtiene las especificaciones del encargo.

1.4.1 ESPECIFICACIONES DEL ENCARGO

En primer lugar, se debe de cumplir los requisitos que ha pedido el cliente:

- **Línea automática:**
Esta última etapa de la logística no requerirá ningún tipo de personal, las cajas de verduras son apiladas, paletizadas, flejadas, pesadas y almacenadas.
- **Almacenamiento automático:**
Cuando tiene un palé preparado para ser guardado leerá el tipo de verdura que lleva y lo guardará en el sitio correspondiente.
- **Modo manual:**
Desde el HMI se podrá controlar de forma manual la línea por si fuera necesario en algún momento.
- **Parada de emergencia:**
Se tendrá una seta de parada de emergencia para poder parar la línea de forma segura en el caso de que haya algún problema.
- **Interfaz gráfica:**
Habrá una monitorización de esta parte de la línea para ello se empleará una base de datos y un HMI para su visualización.
- **Recopilación de la información:**
Contará con una base de datos en la que se recogerá los datos más importantes: el ID del palé, el tipo de verdura y el peso del conjunto.
- **Solicitud de pedidos:**
Desde el HMI se podrá comunicar con el almacén para que saque un pedido.
- **Nivel de altura ajustable:**
El número de cajas por palé podrá ser modificado con un mínimo de una altura y un máximo de 3 para no sobrecargar el peso máximo del almacén.
- **Conexión con la etapa anterior:**
La línea quedará conectada con la etapa anterior dónde llegan las cajas preparadas para los supermercados
- **Posibilidad de ampliación de capacidad**
De cara a un futuro si se necesitase tener una mayor capacidad se podrá poner un almacén más grande aprovechando la línea existente.

1.4.2 REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA

El proyecto tiene que cumplir la normativa asociada a la programación de PLC cumpliendo con los siguientes distintivos:

- **IEC 61131-3.**
Estándar de programación de los PLCs.
- **UNE-EN 60848-2013.**
Especificación del lenguaje GRAFCET para los diagramas.
- **UNE-EN 61000-6-2.**
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en entornos industriales.
- **EN ISO 13849-1:2006.**
Seguridad de las máquinas. Partes del sistema de mando relativas a seguridad. Parte 1: Principios generales de diseño

2 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

En este apartado se aborda de una forma detallada cual es la solución que se ha elegido. Para ello, se ha realizado un exhaustivo estudio, de todas las posibilidades que han sido consideradas como las mejores soluciones actualmente.

El estudio es de la parte de la automatización, ya que la línea la monta una empresa ajena que nos ha facilitado un gemelo virtual y el listado de sensores y actuadores que se tiene.

En primer lugar, se va a mostrar cuales son las opciones que han sido valoradas en cada apartado y finalmente un resumen con la solución seleccionada.

2.1 CONTROLADOR

Es el encargado de tomar las decisiones del proceso mediante una serie de programas que han sido desarrollados. Se tiene varias opciones en este apartado: autómata programable, tarjeta de adquisición de datos, microcontrolador o un DSP. Se va a ver las virtudes y debilidades de cada uno para ver cuál es el más adecuado para este proyecto.

- **Autómata programable (PLC):** Sistema más utilizado para automatizar procesos en la industria. Están diseñados específicamente para manejar un gran número de entradas y salidas. Sus virtud es la gran robustez ya que está diseñado para aguantar golpes, operar en un amplio rango de temperatura o inmunidad frente al ruido eléctrico.

Además, éste destaca sobre los demás por la gran cantidad de extras aporta. Como poder ampliar el número de entradas y salidas u otras funcionalidades mediante módulos, la programación gráfica basada en la lógica cableada es sencilla o contar con características muy concretas para garantizar la seguridad de la ejecución para evitar problemas.



Imagen 2. PLC

- **Tarjeta de adquisición de datos (DAQ):** Este dispositivo permite poder adaptar una magnitud física para poder ser interpretada por el dispositivo de control, que por lo general es un ordenador. La tarjeta está compuesta tanto por un convertidor analógico-digital como un convertidor digital-analógico.

Actuando, así como intermediario, ya que permite que el ordenador (sistema digital) pueda comunicarse con el mundo real (sistema analógico). Su principal característica es la libertad que tienes para trabajar con los datos y poder usarlo con distintos softwares. Además, la potencia de los ordenadores permite una gran velocidad de procesado y tamaño de almacenamiento.




Imagen 3. Tarjeta de adquisición de datos (DAQ)

- **Microcontrolador:** circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes almacenadas en su memoria. Sus diferentes pines son configurables, es decir se puede decidir si un pin es de entrada o de salida. Suele estar más enfocados para aplicaciones domesticas gracias a su bajo consumo y tamaño. Sin embargo, requiere de circuitos adicionales para poder funcionar, escasa memoria y su programación es bastante compleja.




Imagen 4. Microcontrolador

- **DSP:** Procesador digital de señales, sistema basado en un microcontrolador optimizado para aplicaciones que requieran operaciones numéricas o muy alta velocidad. Utilizados para el procesado y representación de señales analógicas en tiempo real. No obstante, tiene mismos problemas que el microcontrolador



Imagen 5. DSP

Se ha optado por el PLC ya que a nivel industrial como se ha visto es el más utilizado, debido a que su sistema está orientado completamente a la automatización industrial.

2.2 SCADA

Software encargado de controlar y supervisar los procesos industriales a distancia. Facilita en tiempo real el estado de los sensores y actuadores o la información que se genera durante el proceso productivo.

Con esta supervisión lo que se pretende es poder tener un feedback del funcionamiento del proceso, advertir de errores o interactuar con la planta ya que permite modificar parámetros de forma sencilla del controlador sin necesidad de acceder a él.

Se tiene dos posibilidades:

- **HMI.** Dispositivos que consta con una pantalla táctil integrada con la que poder interactuar con el proceso. Perfectas cuando el controlador es el PLC ya que los propios fabricantes venden sus HMI compatibles e integrados en el entorno de programación del PLC.



Imagen 6. HMI SIEMENS

- **Ordenador.** Gran cantidad de programas para crear sistemas SCADA muy visuales y con numerosas herramientas. Suele ser la elección cuando el controlador es el propio ordenador con una tarjeta de adquisición de datos. Si se quiere usar con un PLC será necesario hacer uso de un servidor OPC para poder tratar los datos.




Imagen 7. SCADA desarrollado con LabView

Como el controlador será un PLC se ha optado por usar una pantalla HMI ya que suele ser más sencillo tanto para el programador como para el operario.

2.3 SOLUCIÓN ADOPTADA

A modo resumen esta es la configuración que se ha optado para la automatización de la línea:

- **Controlador: PLC**
Para la automatización de líneas en la industria los PLC es la mejor solución ya que su ecosistema está pensado para hacer exclusivamente esta tarea.
- **SCADA: HMI**
Prácticamente condicionado al usar un PLC por ser la solución más sencilla. Al mismo tiempo, al contar con una pantalla táctil se puede realizar una interfaz intuitiva para que sea más cómodo su uso.

Por último, se tiene que determinar el modelo de PLC y HMI se usará.




Imagen 8. Sistema PLC + HMI

2.4 PLC Y HMI

En el mercado se encuentran muchas marcas dedicadas profesionalmente al desarrollo de PLCs. Las más utilizadas son: Siemens, Schneider Electric, Omron o Allen-Bradley. En general todas ofrecen un servicio similar y a pesar de que todas tengan unas funciones equivalentes como la programación en Ladder o la integración con objetos tecnológicos, cada una tiene sus puntos diferenciales para que te decantes por su sistema.

Se ha elegido el **PLC S7-1200 1214C DC/DC/DC** de la marca Siemens porque la empresa tiene partes de la línea de las etapas anteriores de esta marca. Por este motivo, el cliente quiere que todas las partes de la línea sean de la misma marca para evitar conflictos de comunicación.

Como el PLC es Siemens se ha buscado un HMI de la misma marca de un tamaño de 9 pulgadas táctil compatible con este PLC. El modelo seleccionado ha sido el **KPT900 BASIC PN**.



Imagen 9. S71200 1214C DC/DC/DC



Imagen 10. KPT900 BASIC PN

3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

3.1 LÍNEA

La línea ha sido creada de forma virtual con el software "Factory I/O". Dicho modelo es conocido como offline o gemelo virtual, siendo de gran utilidad ya que permite al cliente verificar su funcionamiento y poder hacer las modificaciones convenientes antes de instalar el sistema físico real.



Imagen 11. Simulación de la línea en Factory I/O

3.1.1 PALETIZADORA

Esta primera etapa se encarga de coger las cajas de verduras empaquetadas en la etapa anterior y apilarlas en palés para poder ser guardado en el almacén.



Imagen 12. Paletizadora

La paletizadora cuenta con los siguientes sensores y actuadores:

SENSORES

New Pallet	Fotocélula para detectar un nuevo palé cargado en la línea.
Pallet at Entry	Fotocélula para detectar un palé en la entrada de la paletizadora
Pallet Loaded	Capacitivo para detectar un palé cargado en la paletizadora.
Pallet at Exit	Fotocélula para detectar un palé saliendo de la paletizadora.
Elevator Moving	Ascensor en movimiento.
Box at Entry	Fotocélula para detectar caja en la entrada de la paletizadora.
Clamped	Ajustar cajas.

ACTUADORES

Pallet Feeder	Transportadora de rodillos alimentadora de palés.
Load Pallet	Transportadora de rodillos para cargar palés.
Exit Pallet	Transportadora de rodillos para sacar palés.
Move to Limit	Habilitar el desplazamiento del ascensor hasta sus límites.
Elevator Up	Elevar ascensor.
Elevator Down	Descender ascensor.
Box Feeder	Cinta alimentadora de cajas.
Load Box	Cinta para cargar las cajas.
Push	Empuja las cajas cargadas a la paletizadora.
Turn	Rotar la posición de las cajas.
Clamp	Ajusta las cajas antes de ser apiladas.
Open Plate	Abre la trampilla para cargar las cajas en el palé.

3.1.2 BÁSCULA

Una vez que se tiene paletizada la carga se pesa para conocer el peso del conjunto necesario para no sobrepasar la carga máxima del almacén o para cargarlo posteriormente en el camión.




Imagen 13. Báscula

Estas son los sensores y actuadores de la báscula:

SENSORES

Pallet at Entry	Transportadora de rodillos para cargar palé.
Pallet at Exit	Transportadora de rodillos para sacar palé.
To weigh	Sensor analógico del peso de 0 a 20 kg.

ACTUADORES

Conveyor	Cinta de la báscula.
-----------------	----------------------

3.1.3 RFID Y BASE DE DATOS

La línea cuenta con dos RFIDs que se comunican con la base de datos. El primero se encuentra en el alimentador de palés y se lee que tipo de verdura contendrá y el ID propio del palé. Por otro lado, el segundo está justo después de la báscula para pasarle el peso.




Imagen 14. RFID



Imagen 15. Etiqueta de RFID

Para poder hacer uso del RFID se cuenta con las siguientes entradas y salidas:

ENTRADA

Read Data	Dato leído de la etiqueta del RFID.
------------------	-------------------------------------

SALIDAS

Command	Comando a ejecutar: 0 – Comprobar si hay una etiqueta de RFID. 1 – Leer ID del palé. 2 – Leer dato. 3 – Escribir dato. 4 – Borrar todos los datos.
Execute Command	Ejecuta el comando definido.
Memory Index	Selecciona el índice donde se quiere leer o escribir.
Write Data	Valor que se quiere escribir en la etiqueta de RFID.

3.1.4 ALMACÉN AUTOMÁTICO

Finalmente, cuando la carga es paletizada y pesada se guarda en el almacén en su sitio correspondiente dependiendo del tipo de verdura que sea.



Imagen 16. Almacén automático

El almacén cuenta con las siguientes entradas y salidas.

ENTRADAS

Pallet at Load	Transportadora de rodillos para cargar palé.
Pallet at Unload	Transportadora de rodillos para sacar palé.
Fork Left Llimit	Final de carrera que indica que la horquilla está en la derecha.
Fork Right Llimit	Final de carrera que indica que la horquilla está en la izquierda.
Fork Middle	Final de carrera que indica que la horquilla está en el medio.
X Position	Indica la posición horizontal de la grúa.
Z Position	Indica la posición vertical de la grúa.

SALIDAS

X Set Point	Salida analógica para mover horizontalmente la grúa.
Z Set Point	Salida analógica para mover verticalmente la grúa.
Fork Right	Mover la horquilla hacia la derecha.
Fork Left	Mover la horquilla hacia la izquierda.

3.2 PLC CPU 1214C DC/DC/DC

El PLC elegido ha sido un 1214C DC/DC/DC modelo 6ES7214-1AG40-0XB0 que cuenta con las siguientes especificaciones:

- 14 entradas Digitales 24 V DC
- 10 salidas digitales 24 V DC
- 2 entradas analógicas (0 – 10 V)
- Memoria de datos de 100 kB
- Hasta 3 módulos para comunicaciones
- Hasta 8 módulos de señales para amplificación de E/S



Imagen 17. PLC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY

La terminología DC/DC/DC quiere decir que tanto la alimentación como las salidas son DC a 24 V controladas a través de transistores.

Además, se ha elegido este modelo en concreto porque permite la ampliación de sus entradas y salidas. Para el proyecto se necesita de 20 entradas digitales, 22 salidas digitales, 5 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Por lo tanto, se ha añadido los siguientes módulos:

- Módulo 6ES7223-1BL32-0XB0 con 16 DI y 16 DO tipo DC 24 V.
- Módulo 6ES7231-4HD32-0XB0 con 4 AI resolución 13 bits.
- Módulo 6ES7232-4HD32-0XB0 con 4 AO resolución 14 bits.
- Módulo 6ES7232-4HD32-0XB0 con 4 AO resolución 14 bits.

3.3 HMI

El HMI es una pantalla que nos permite realizar un pequeño SCADA en ella ya que se comunica con el PLC y muestra por pantalla algunas variables. Se ha elegido el modelo KPT900 BASIC PN que cuenta con las siguientes características:

- Pantalla táctil de 9".
- Tecnología del panel TFT.
- Resolución 800x480 píxeles.
- Pantalla a color con una profundidad de 64 kB.
- 8 teclas de función.
- 1 puerto PROFINET para conectarse con el PLC
- 1 puerto USB



Imagen 18. KPT900 BASIC PN

3.4 TIA PORTAL V15

Software de Siemens para la programación de sus productos de automatización industrial. Destaca por ser un ecosistema que engloba a todos sus productos tales como PLC, HMI, Sistemas de PC, objetos tecnológicos o módulos adicionales. De esta manera, la comunicación entre ellos es más simple y además ofrecen una gran cantidad de ajustes dentro del mismo.




Imagen 19. TIA PORTAL V15

Éstas son algunas de sus características:

- Diferentes lenguajes de programación: KOP, SCL, FUP o AWL.
- Incorpora el simulador PLCsim.
- Incorpora WinCC para la creación de SCADAS en HMI.
- Permite la comunicación entre sus dispositivos mediante Ethernet, PROFINET o PROFIBUS.

Requisitos de sistema recomendados:

Procesador	Intel® Core™ i5-6440EQ (hasta 3.4 GHz) o superior.
RAM	8 GB pequeños proyectos 16 GB proyectos grandes.
Disco duro	Memoria SSD y una capacidad libre de 50 GB.
Monitor	15,5" con resolución Full HD (1920x1080 pixeles).
Sistema operativo	Windows 7 o superior.

4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

En este apartado se explica el funcionamiento de la línea. En primer lugar, se verá su funcionamiento en el simulador y posteriormente se analizará la programación.

4.1 SIMULACIÓN

Esta última etapa de la línea empieza cuando se le introduce un palé de un tipo de verdura, puede ser tomate, lechuga o brócoli. Una vez es detectado por la fotocélula de "New Pallet" arranca el programa de la paletizadora.

4.1.1 PALETIZADORA

Cuando es detectado un nuevo palé se pone en marcha la transportadora de rodillos "Pallet Feeder" y lee con el "RFID 1" el ID del palé y el tipo de verduras que contendrá.



Imagen 20. RFID 1 leyendo el tipo de palé

Continúa avanzando hasta llegar a la fotocélula "Pallet at Entry" activando a su vez los transportadores de rodillos "Load Pallet" para cargar el palé en la paletizadora hasta que el sensor capacitivo detecta el palé.



Imagen 21. Palé llegando a la fotocélula




Imagen 22. Palé cargado en la paletizadora

Una vez que el sensor capacitivo "Pallet Loaded" detecta que hay un palé sube el ascensor hasta arriba para poder cargar las cajas de verduras activando las salidas "Move to Limit" y "Elevator Up". A su vez comienza a ir introduciendo las cajas de verduras moviendo la cintra transportadora "Box Feeder".



Imagen 23. Ascensor arriba y comienza a entrar cajas por la cinta transportadora

Las cajas son cargadas en la paletizadora siguiendo dos patrones. Por un lado, si no está activado que sean giradas las cajas, se contará que haya pasado dos cajas con la fotocélula "Box at Entry" y tras la espera de la cinta transportadora "Load Box" cargaremos 3 lotes de 2 cajas.



Imagen 24. Cajas no giradas siendo cargadas



Imagen 25. Lote de 2 cajas preparado



Imagen 26. Primer lote cargado cajas no giradas




Imagen 27. Tres lotes cargados cajas no giradas

Por otro lado, si está activado que sean giradas las cajas contaremos que hayan pasado 3 cajas con la fotocélula "Box at Entry" y tras la espera de cinta transportadora "Load Box" cargaremos 2 lotes de 3 cajas.



Imagen 28. Cajas giradas siendo cargadas



Imagen 29. Lote de 3 cajas preparado




Imagen 30. Primer lote cargado cajas giradas




Imagen 31. Dos lotes preparados cajas giradas

Una vez están en ambos casos todos los lotes correspondientes se ajusta la carga y se abre la trampilla cayendo sobre el palé.




Imagen 32. Cajas no giradas antes de ajustar




Imagen 33. Cajas no giradas después de ajustar




Imagen 34. Cajas giradas antes de ajustar



Imagen 35. Cajas giradas después de ajustar

La altura es definida por el usuario y entre cada una se va intercalando los patrones. Cuando se alcanza la altura definida se activa "Move To Limit" y "Elevator Down" para sacar el palé de la paletizadora. Se activa nuevamente "Load Box" hasta alcanzar la fotocélula "Pallet at Exit" que pone en marcha los transportadores de rodillos "Exit Pallet" para llevar el palé hasta la báscula.



Imagen 36. Palé Saliendo de la paletizadora

4.1.2 BÁSCULA

El palé sigue avanzando hasta llegar a la fotocélula "Pallet at Entry" que activa la cinta transportadora "Conveyor". Una vez que el palé este en su totalidad dentro de la báscula anotará en la base de datos el peso del conjunto.




Imagen 37. Palé en la báscula

El palé continúa avanzando hasta llegar a la fotocélula "Pallet at Exit" que activa las transportadoras de rodillos "Pallet Feeder" y "Load Pallet" para llevar al palé al almacén automático. Antes pasa por el "RFID 2" el cual escribe en la etiqueta del RFID el peso que tiene el conjunto para que pueda ser leído más tarde cuando se desee.



Imagen 38. RFID 2 escribiendo en la etiqueta de RFID del palé

4.1.3 ALMACÉN AUTOMÁTICO

El palé sigue su camino hasta llegar a la fotocélula "Pallet at Load" en este momento la grúa sabe que tiene un palé para almacenar la carga y lo guarda en su sitio correspondiente. Tenemos tres zonas las tres primeras columnas para tomate, las tres siguientes para lechuga y las tres últimas para brócoli.



Imagen 39. Palé llegando al almacén



Imagen 40. Palé cargado en la grúa




Imagen 41. Palé llevado a su posición




Imagen 42. Palé depositado en el almacén

Como se puede apreciar ésta es la división del almacén:



Imagen 43. Distribución del almacén

Finalmente, la grúa vuelve nuevamente a su posición de inicio esperando a que llegue un nuevo palé a guardar o se le solicite un pedido desde el HMI. En este caso el proceso es inverso, en primer lugar coge el palé que llevo más tiempo almacenado evitando que sea olvidado ahí y haya que tirar el género. La secuencia de pasos es la siguiente:




Imagen 44. Grúa en estado inicial




Imagen 45. Palé siendo descargado




Imagen 46. Palé descargado




Imagen 47. Palé saliendo de la línea

4.2 TÍA PORTAL

En este subapartado, se verá la lógica de la programación. Para facilitar su comprensión, se ha realizado una serie de graficets y diagramas de flujo simplificados. El código original es facilitado en el punto de anexos.

Para asegurarse de que el comportamiento de la línea es el correcto se ha decidido emplear la organización GEMMA. En un automatismo, la máquina no va a estar trabajando siempre en modo automático ya que es muy normal que vayan ocurriendo problemas que nos hace parar el proceso, ya sea por una avería, falta de piezas, mantenimiento, etc. Todos estos procesos que son previsibles, pero no pertenecen a lo que es el propio modo manual ha de ser recogido de alguna forma organizada que recoja todos estos modos. Ante esta necesidad se creó la guía GEMMA.




Imagen 48. Guía GEMMA

Tenemos un programa principal que es el encargado de controlar los distintos modos del automatismo y en cada uno se ejecuta el subprograma correspondiente. Estos subprogramas están programados en FUP o en SCL.

FUP es la programación gráfica en Ladder de Siemens. Esta programación muy popular nos permite de una manera sencilla basado en esquemas eléctricos.




Imagen 49. Programación en FUP

SCL es una programación en código similar a otros lenguajes de texto estructurado. Es más difícil de entender y de programar, pero nos permite poder hacer bucles o tomar decisiones lo que nos es útil y nos da mayor libertad.

```

IF... CASE... FOR... WHILE... (*...*) REGION
OF... TO DO.. DO...

1 IF #Trigger = TRUE THEN
2     #Command := 3;
3     #MemoryIndex := #Index;
4     #WriteData := #Value;
5     #Execute := TRUE;
6 END_IF;
  
```

Imagen 50. Programación en SCL

4.2.1 CUADRO

A pesar de que la mayoría de las funcionalidades se realizan desde el SCADA se cuenta con un pequeño cuadro para el control del proceso. Se ha decidido incluir esta parte para de una manera física para evitar falsos contactos que produzcan anomalías.

El esquema de entradas y salidas es el siguiente:

ENTRADAS	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Start	Bool	%I0.0	Botón que nos indica la marcha del modo automático.
Stop	Bool	%I0.1	Parar el proceso y poder reanudarlo más tarde.
Reset	Bool	%I0.2	Rearme después de una parada de emergencia.
Emergency Stop	Bool	%I0.3	Parada de emergencia por si hay algún error.
Manual	Bool	%I0.4	Línea en modo manual.
Auto	Bool	%I0.5	Línea en modo automático.

4.2.2 PALETIZADORA

El esquema de entradas y salidas es el siguiente:

ENTRADAS	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pallet at Entry	Bool	%I0.6	0 – Palé detectado 1 – No hay palé
Pallet Loaded	Bool	%I0.7	0 – Palé detectado 1 – No hay palé
Pallet at Exit	Bool	%I1.0	0 – Palé detectado 1 – No hay palé
Elevator Moving	Bool	%I1.1	0 – Ascensor parado 1 – Ascensor en movimiento
Box at Entry	Bool	%I1.2	0 – Palé detectado 1 – No hay palé
Clamped	Bool	%I1.3	0 – No ajustado 1 – Ajustado

SALIDAS	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pallet Feeder	Bool	%Q0.0	0 – Transportadora de rodillos parada. 1 – Transportadora de rodillos activada.
Load Pallet	Bool	%Q0.1	0 – Transportadora de rodillos parada. 1 – Transportadora de rodillos activada.
Move to Limit	Bool	%Q0.2	0 – Mover ascensor paso a paso. 1 – Mover ascensor hasta el límite.
Elevator Up	Bool	%Q0.3	0 – No mover ascensor. 1 – Mover ascensor arriba.
Elevator Down	Bool	%Q0.4	0 – No mover ascensor. 1 – Mover ascensor arriba.
Exit Pallet	Bool	%Q0.5	0 – Transportadora de rodillos parada. 1 – Transportadora de rodillos activada.
Box Feeder	Bool	%Q0.6	0 – Cinta parada. 1 – Cinta activada.
Load Box	Bool	%Q0.7	0 – Cinta parada. 1 – Cinta activada.
Push	Bool	%Q1.0	0 – No empujar. 1 – Empujar.
Turn	Bool	%Q1.1	0 – No girar. 1 – Girar.
Clamp	Bool	%Q2.0	0 – No ajustar. 1 – Ajustar.
Open Plate	Bool	%Q2.1	0 – No abrir trampilla. 1 – Abrir trampilla.

La paletizadora al ser una máquina compleja cuenta con los siguientes modos:




Imagen 51. GEMMA paletizadora

- **A1 – Parada en el estado inicial.** Estado normal de reposo de la máquina. No realiza ninguna maniobra para asegurar que esté todo parado.

Una vez arrancada el PLC podemos o entrar en modo automático o modo manual. Desde A1 si giramos el selector a modo "AUTO" y pulsamos el botón verde "Start" entre en el modo automático:

- **F2 – Marcha de preparación.** Se encarga de cargar de la etapa de cargar el palé en la paletizadora.




Imagen 52. Grafcet F2

- **F1 – Producción normal.** Una vez el palé está cargado "Pallet Loaded" comienza a cargar los lotes de caja.




Imagen 53. Diagrama de flujo F1

- F3 – Marcha de cierre.** Se encarga de ajustar y abrir la trampilla. Si la altura no es la definida vuelve a entrar nuevamente en F1 para cargar otro lote. Cuando se alcance dicha altura procede a descargar el palé de la paletizadora.




Imagen 54. Grafcet F3

La otra opción hubiera sido en A1 entrar en el modo manual para ello únicamente se requiere de tener el selector en modo “Manual”

- **F4 – Marchas de verificación sin orden.** Desde el HMI en la ventana de manual tenemos acceso a todos los actuadores para comprobar que todos estén funcionando. Este modo es muy útil para ver que avería se tiene.




Imagen 55. Grafcet F4

Si se está en modo Manual “F4” y se pulsa el botón manual de la salida se activa el actuador.

Desde cualquier modo se puede parar el sistema tanto pulsando el botón de stop que para la línea y luego continúa con el proceso o al pulsar la seta de emergencia, en la que se entra en un modo de abortar programa de forma segura.

- **D1 – Parada de emergencia.** El sistema se detiene completamente y habrá que rearmarlo para volver a operar. Se puede ir al modo manual para hacer una maniobra que no esté contemplada, para ello se tiene que quitar la “Seta de emergencia”, tener el selector en modo “Manual” y pulsar “Reset”. Si por el contrario se quiere ir nuevamente al modo automático se tendrá que quitar la seta de emergencia, poner el selector en modo “Auto” y pulsar “Reset” esto hará que entremos en el modo A6.
- **A6 – Puesta en el estado inicial.** Llevamos la máquina a la máquina al estado inicial después de una parada forzada. Se considera los puntos críticos donde puede estar el paleté y cuál ha de ser la solución para volver al estado inicial.




Imagen 56. Grafcet A6

Una vez alcanzado el estado inicial automáticamente volvemos a A1 cerrándose el bucle previniendo de funcionamientos inesperados. La paletizadora al ser una máquina fuertemente secuencial todos los bloques de programación han sido realizados en FUP siendo así más rápido, sencillo y fácil de entender.

4.2.3 BÁSCULA

El esquema de entradas y salidas es el siguiente:

ENTRADAS	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pallet at Entry	Bool	%I1.4	0 – Palé detectado. 1 – No hay palé.
Pallet at Exit	Bool	%I1.5	0 – Palé detectado. 1 – No hay palé.
To Weigh	Real	%ID30	Entrada analógica del peso del palé: 0 V – 0 Kg 10 V – 20 Kg

SALIDA	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Convenyor	Bool	%Q2.2	0 – Parar cinta. 1 – Mover cinta.

La báscula cuenta con un menor número de señales por lo que se ha optado por hacer un bloque principal para su programación ya que no requiere de maniobras complejas.




Imagen 57. Báscula main

Cuando entra un palé se activa la cinta y cuando el palé se encuentre en medio, es decir, ninguna fotocélula detecta que tiene un palé se va actualizando el peso en la base de datos siempre y cuando sea mayor.

4.2.4 ALMACÉN AUTOMÁTICO

El esquema de entradas y salidas es el siguiente:

ENTRADAS	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pallet at Load	Bool	%I2.0	0 – Palé detectado. 1 – No hay palé.
Pallet at Unload	Bool	%I2.1	0 – Palé detectado. 1 – No hay palé.
Fork Left Limit	Bool	%I2.2	0 – La horquilla no está a la izquierda. 1 – La horquilla está a la izquierda.
Fork Right Limit	Bool	%I2.3	0 – La horquilla no está a la derecha. 1 – La horquilla está a la derecha.
Fork Middle	Bool	%I2.4	0 – La horquilla no está en el medio. 1 – La horquilla está en el medio.
X Position	Dint	%ID34	Posición analógica en X de la grúa.
Z Position	Dint	%ID38	Posición analógica en Z de la grúa.

SALIDAS	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pallet Feeder	Bool	%Q2.3	0 – Transportadora de rodillos parada. 1 – Transportadora de rodillos activada.
Load Pallet	Bool	%Q2.4	0 – Transportadora de rodillos parada. 1 – Transportadora de rodillos activada.
Unload Pallet	Bool	%Q2.5	0 – Transportadora de rodillos parada. 1 – Transportadora de rodillos activada.
Exit Pallet	Bool	%Q2.6	0 – Transportadora de rodillos parada. 1 – Transportadora de rodillos activada.
Fork Left	Bool	%Q2.7	0 – No mover horquilla. 1 – Mover horquilla a la izquierda.
Fork Right	Bool	%Q3.0	0 – No mover horquilla. 1 – Mover horquilla a la derecha.
X Set Position	Dint	%QD30	Mover la grúa por el almacén en el eje X: 0 V – Grúa al inicio del almacén. 10 V – Grúa al final del almacén.
Z Set Position	Dint	%QD34	Mover la grúa por el almacén en el eje Z: 0 V – Grúa abajo del almacén. 10 V – Grúa arriba del almacén.

Para el almacén al ser una máquina compleja se ha hecho uso nuevamente de un GEMMA para cambiar entre sus distintos modos:




Imagen 58. GEMMA almacén

Se va a ir viendo que se hace en cada modo. Pero antes se va a ver en detalle las 4 funciones que se han creado para facilitar la programación:

- **Move to Position.** Esta función se le pasa la posición a la que se quiera ir y devuelve los valores que han de tener "X Set Position" y "Z Set Position" que corresponde con esa posición.




Imagen 59. Función "Move To Position"

- **Check Position.** Esta función se encarga de ir comprobando constantemente si la grúa ha alcanzado la posición deseada. Se le ha de pasar la posición en X y Z, la referencia que se quiere alcanzar en X y Z y la tolerancia para aceptar que se ha llegado a la posición. Devuelve si se ha alcanzado la posición en X y en Z.




Imagen 60. Función "Check Position"

- **Position to Store.** Se le pasa un array de 0 y 1 en la que un 0 significa que la posición está libre y un 1 que está ocupado. Por tanto, la primera posición que esté libre será la que le corresponde, siendo esta la respuesta de la función.




Imagen 61. Función "Position to Store"

- **Position to Pick.** Justo lo contrario determina la posición del pedido a recoger. Siempre coge el que lleve más tiempo para que no se perezca el producto en el almacén y haya que tirarlo.



Imagen 62. Función "Postion to Pick"

El sistema parte de A1 donde se encuentra en el estado inicial si el selector se encuentra en auto la grúa tiene dos modos de funcionamiento o guardar un nuevo palé o sacar uno almacenado.

- **F2 – Marchas de preparación.** Cuando viene un palé y es detectado por la fotocélula comienza la etapa de cargado del palé en la grúa. Únicamente se activan las transportadoras de rodillos hasta llegar a la posición de la fotocélula.




Imagen 63. Grafcet F2

- **F1 – Producción normal.** Una vez que el palé ha llegado a la posición de carga se carga el palé y se lleva hasta la primera posición libre y lo deja.




Imagen 64. Grafcet F1

- **F3 – Marchas de cierre.** Su función es coger un pedido que se ha solicitado. Una vez que le llega la orden coge el palé que lleve más tiempo y lo descarga.





Imagen 65. Grafcet F3

- **F4 – Marchas de verificación sin orden.** Comprobar el funcionamiento tanto de las transportadoras de rodillos como el de la grúa y la horquilla.






Imagen 66. Grafset F4

- **A6 – Puesta en el estado inicial.** Recoge la horquilla y lleva la grúa a la posición inicial.




Imagen 67. Grafset A6

4.2.5 RFID

Las entradas y salidas del RFID son las siguientes:

ENTRADAS	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
RFID_1 Read Data	DINT	%ID42	Último valor leído en RFID 1
RFID_2 Read Data	DINT	%ID46	Último valor leído en RFID 2
SALIDAS	TIPO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
RFID_1 Command	DINT	%IQ38	Comando que se desea ejecutar en RFID 1
RFID_1 Memory Index	DINT	%IQ42	Índice donde se quiere leer o escribir en RFID 2
RFID_1 Write Data	DINT	%IQ46	Valor a escribir en RFID 1
RFID_2 Command	DINT	%IQ50	Comando que se desea ejecutar en RFID 2
RFID_1 Memory Index	DINT	%IQ54	Índice donde se quiere leer o escribir en RFID 2
RFID_1 Write Data	DINT	%IQ58	Valor a escribir en RFID 2

Para facilitar la programación del RFID se han creado una función para cada comando se han programado en SCL.

- **RFID_Clear.** Borra todos los datos escritos en la etiqueta RFID.




Imagen 68. Función RFID_Clear




Imagen 69. Programación RFID_Clear

- **RFID_ID.** Devuelve el ID propio del palé.




Imagen 70. Función RFID_ID




Imagen 71. Programación RFID_ID

- **RFID_Read.** Lee el valor almacenado en la etiqueta del RFID




Imagen 72. Función RFID_Read




Imagen 73. Programación RFID_Read

- **RFID_Write.** Escribe el valor desado en la etiqueta del RFID




Imagen 74. Función RFID_Write




Imagen 75. Programación RFID_Write

Además, se tiene de otra función que se encarga de poder escribir en la etiqueta del RFID el peso del conjunto. Esto es debido a que el peso del palé es un valor REAL y únicamente se puede escribir valores INT. Es por eso por lo que se necesita de una conversión.

Primero se tiene que entender como es un valor Real en TIA PORTAL. Los valores son expresados en coma flotante IEEE 745 de 32 bits. La distribución de bits es la siguiente:




Imagen 76. Bits variable REAL TIA PORTAL según IEEE 745

- **Bit 31:** Signo 0 – Positivo | 1 – Negativo.
- **Bits 30 – 23:** Exponente en binario.
- **Bits 22 – 0:** Mantisa.

Esta forma permite poder representar de una forma óptima tanto números muy grandes como muy pequeños.

Una vez sabiendo esto, se observa que no se puede transformar directamente de un valor REAL uno INT dado que un INT consta únicamente de 16 bits y se necesita de 2 bytes para poder tener el valor de un REAL.

La función a partir de una variable REAL de 32 bits lo separa en dos partes. La primera parte contiene desde el bit 31 – 16 y la segunda parte desde el bit 15 – 0.



Imagen 77. Función WeightToRFID

```

IF... CASE... FOR... WHILE... (*...*) REGION
OF... TO DO... DO...

1 (*Create an auxiliar variable*)
2 #Weigh_Aux := REAL_TO_DWORD(IN := #Weigh);
3 (*Part_1*)
4 #Part_1 := #Weigh_Aux.%W1;
5 (*Part_2*)
6 #Part_2 := #Weigh_Aux.%W0;

```

Imagen 78. Programación WeightToRFID

Se va a ver un ejemplo de cómo poder leer posteriormente este valor de forma correcta:

- Se tiene un palé que pesa 16,739 Kg




Imagen 79. Valor REAL representado en hexadecimal en TIA PORTAL

- Como vemos 16,739 Kg corresponde con el valor Hexadecimal 4185 E979

- Se pasa a binario: 0100 0001 1000 0101 1110 1001 0111 1001, donde:
 - Signo: 0 = Positivo.
 - Exponente: $1000\ 0011_2 = 131_{10}$.
 - Mantisa: $000\ 0101\ 1110\ 1001\ 0111\ 1001 = 0,04618752003$

- Para pasarlo a decimal usamos la siguiente fórmula:

$$Decimal = signo \cdot (1 + Mantisa) \cdot 2^{(Exponente-127)}$$

$$Decimal = 1 \cdot (1 + 0,04618752003) \cdot 2^{(131-127)} = 16,739$$

El RFID 1 se activa cuando se le carga un palé:




Imagen 80. Grafcet RFID 1

El RFID 2 se activa al pasar la báscula:




Imagen 81. Grafcet RFID 2

4.3 SCADA: HMI

Se va a ver las distintas pantallas de nuestro SCADA las funcionalidades que nos aporta cada una.

4.3.1 HOME




Imagen 82. Ventana Home

Página que aparece nada más acceder al SCADA permite ver el modo en el que se encuentra actualmente. Además, al ser una simulación se han añadido 3 botones para los 3 tipos de verduras que se le pueden cargar y simular el proceso de introducción del palé.

4.3.2 PALETIZADORA



Imagen 83. Ventana Paletizadora

Aparece la paletizadora y aparece la opción de visualizar sensores o actuadores.

4.3.2.1 PALETIZADORA – SENSORES

Se puede visualizar los sensores de forma gráfica o en una tabla.




Imagen 84. Sensores paletizadora



Imagen 85. Tabla sensores paletizadora

4.3.2.2 PALETIZADORA - ACTUADORES

Se puede visualizar los actuadores de forma gráfica o en una tabla.




Imagen 86. Actuadores paletizadora



Imagen 87. Tabla actuadores paletizadora

4.3.3 BÁSCULA

La báscula cuenta con una ventana para los sensores y otra para los actuadores.




Imagen 88. Sensores báscula



Imagen 89. Tabla sensores báscula

4.3.4 ARMARIO AUTOMÁTICO

Cuenta primero con una primera ventana al igual que la paletizadora para seleccionar si se quiere observar los sensores o los actuadores.




Imagen 90. Ventana armario automático

4.3.4.1 ARMARIO AUTOMÁTICO – SENSORES

Se puede visualizar los sensores de forma gráfica o en una tabla.




Imagen 91. Sensores armario automático




Imagen 92. Tabla sensores armario automático

4.3.4.2 ARMARIO AUTOMÁTICO – ACTUADORES

Se puede visualizar los actuadores de forma gráfica o en una tabla.



Imagen 93. Actuadores armario automático




Imagen 94. Tabla actuadores armario automático

4.3.5 MANUAL

Primero se muestra una pantalla con la fábrica para elegir cuál de las tres partes se desea manejar. El selector tiene que estar en el modo manual para poder funcionar.




Imagen 95. Ventana modo manual

Cada ventana muestra de forma gráfica los actuadores y pulsando sobre ellos se puede activar o desactivar las salidas.




Imagen 96. Manual paletizadora



Imagen 97. Manual báscula

En el almacén automático además de los actuadores se ha colocado los 54 lugares para que sea más fácil llevarlo a las posiciones de almacenaje.




Imagen 98. Manual almacén

4.3.6 PEDIDOS

Esta última ventana muestra la base de datos y permite sacar un pedido.



Imagen 99. Ventana pedidos

5 PUESTA EN MARCHA

5.1 PREPARACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

5.1.1 PLC

Se introduce el PLC en un cuadro eléctrico. Para poder alimentar el PLC se conecta con la fuente de alimentación. En lugar de conectar la fuente directamente a la red eléctrica será conectada antes a un magnetotérmico para evitar una sobrecarga y proteger los equipos. Además, el cuadro consta con los módulos adicionales de entradas y salidas y las conexiones con los distintos sensores y actuadores.



Imagen 100. Esquema de conexiones PLC y periféricos

5.1.2 HMI

El HMI está conectado con el PLC a través de PROFINET.




Imagen 101. Dispositivos y Redes. Comunicación PLC y HMI

5.2 CARGAR PROGRAMA CON TIA-PORTAL

5.2.1 PLC

Una vez terminada la programación se ha de ir a la configuración del PLC y asignar la IP que se quiere que tenga el PLC. Dentro del apartado de “Configuración de dispositivos” nos aparece el PLC y los módulos que se tienen. Pinchando en la entrada de cable RJ-45 nos deja establecer la IP que se desea asignar al PLC.




Imagen 102. Configuración de dispositivos TIA PORTAL

El siguiente paso es conectar con el PLC para poder cargar posteriormente el programa. Se hace click en “Establecer conexión online”. Donde aparecera una ventana emergente que pregunta con que dispositivo se quiere conectar. Se selecciona el PLC y se acepta.




Imagen 101. Barra de herramientas “Establecer conexión online”




Imagen 103. Selección del dispositivo a conectar

Se elige la tarjeta de red que queremos usar y pulsamos en “Buscar dispositivo” una vez que aparezca el PLC se pulsa nuevamente en conectar.




Imagen 104. Conexión con PLC. Carga avanzada

Una vez conectado al PLC, se puede proceder a cargar el código para ello se pulsa en “Cargar en el dispositivo”.




Imagen 105. Barra de herramientas “Cargar en el dispositivo”

Aparece la siguiente ventana donde se indica los procesos que se van a llevar a cabo, nuevamente se pulsa en “Cargar”




Imagen 106. Vista preliminar Carga

Por último, se indica que es necesario arrancar los módulos tras la carga del nuevo software. Tras reiniciarse el PLC ya estaría con todos los programas cargados y se puede acceder al online para ver la ejecución del mismo.




Imagen 107. Resultados de la operación de carga

5.2.2 HMI

Para cargar las distintas pantallas en el HMI se selecciona el dispositivo y se da en cargar. Una vez termine de compilar se verá que el HMI se reinicia y arranca con las nuevas pantallas.




Imagen 108. Volcado de pantallas HMI

6 CONCLUSIONES


El trabajo en sí ha llevado muchas horas, sobre todo a aprender y profundizar mis conocimientos de programación del PLC. He visto que a partir de las bases que se me enseñaron en la asignatura de "Instalaciones de control" he podido realizar un proyecto de mayor envergadura con máquinas considerablemente más complejas y otras tecnologías como RFIDs. Los conocimientos aprendidos durante este trabajo han sido:

- Tener una visión del trabajo de programador de PLC. Al trabajar con una simulación se ha trabajado con una serie de sensores y salidas de una forma cercana a una planta real.
- Un proyecto real ha de ser visitado en primero lugar para ver el resto de la línea y obtener información tal como que dispositivos se usan, tipos de comunicaciones o paquetes de tecnología que ya se tiene. Con toda esta información se puede ver posibles soluciones y conocer la parte mecánica y electrónica que se necesitará para el proyecto.
- Es importante saber las leyes y la normativa vigente del proyecto a desarrollar.
- La importancia de la seguridad de las personas se ha de tener en cuenta en la automatización de proyectos.
- Al ser un proyecto bastante grande la programación ha de ser lo más clara y sencilla posible para que otra persona en un futuro lo pueda entender.
- El HMI se ha de realizar de una forma que sea bastante gráfico para que un usuario sin muchos conocimientos sepa como manejarla.

7 BIBLIOGRAFÍA

- 60848-2013, U. (julio de 2013). *une.org*. Obtenido de *une.org*: <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0051395>
- Adquisición de datos. (4 de mayo de 2020). *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adquisici%C3%B3n_de_datos&oldid=125771901
- Automata programable. (17 de diciembre de 2019). *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aut%C3%B3mata_programable&oldid=122089173
- Factory I/O. (s.f.). *Manual de usuaio*. Obtenido de <https://docs.factoryio.com/manual/>
- IEC 61131-3. (7 de Septiembre de 2019). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/IEC_61131-3
- Microcontrolador. (19 de junio de 2020). *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcontrolador&oldid=127056001>
- Presupuesto. (s.f.). *Fuente de alimentación*. Obtenido de rs-online: <https://es.rs-online.com/web/p/fuentes-de-alimentacion-de-montaje-en-carril-din/6680554/>
- Presupuesto. (s.f.). *HMI*. Obtenido de rs-online: <https://es.rs-online.com/web/p/displays-hmi-de-pantalla-tactil/1596330/>
- Presupuesto. (s.f.). *Módulo 16 entradas y salidas digitales*. Obtenido de rs-online: <https://es.rs-online.com/web/p/modulos-e-s-para-automatas-programables/7877967/>
- Presupuesto. (s.f.). *Módulo 4 entradas analógicas*. Obtenido de rs-online: <https://es.rs-online.com/web/p/modulos-e-s-para-automatas-programables/8285252>
- Presupuesto. (s.f.). *Módulo 4 salidas analógicas*. Obtenido de rs-online: <https://es.rs-online.com/web/p/modulos-e-s-para-automatas-programables/7877977/>
- Presupuesto. (s.f.). *PLC*. Obtenido de rs-onlie: <https://es.rs-online.com/web/p/cpus-para-automatas-programables/8624471/>
- Procesador digital de señales. (7 de febrero de 2020). *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesador_digital_de_se%C3%B1ales&oldid=123376848
- SCADA. (12 de diciembre de 2019). *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Obtenido de <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SCADA&oldid=121989057>

PLANO DE CONEXIONES



%Q0.0_Palletizer - Pallet Feeder
 %Q0.1_Palletizer - Load Pallet
 %Q0.2_Palletizer - Move to Limit
 %Q0.3_Palletizer - Elevator Up
 %Q0.4_Palletizer - Elevator Down
 %Q0.5_Palletizer - Exit Pallet
 %Q0.6_Palletizer - Box Feeder
 %Q0.7_Palletizer - Load Box
 %Q1.0_Palletizer - Push
 %Q1.1_Palletizer - Turn

%Q3.0_WH - Fork Right
 %Q3.1_RFID1 - Execute Command
 %Q3.2_RFID2 - Execute Command
 %Q3.3_Emitter Pallet
 %Q2.0_Palletizer - Clamp
 %Q2.1_Palletizer - Opem Plate
 %Q2.2_Scale - Convensor
 %Q2.3_WH - Pallet Feeder
 %Q2.4_WH - Load Pallet
 %Q2.5_WH - Unload Pallet
 %Q2.6_WH - Exit Pallet
 %Q2.7_WH - Fork Left

Proyecto:
Automatización del proceso de paletizado y almacenaje en una línea hortofrutícola

Autor:
Sergio Ibarra Muñoz

Plano:
Plano de conexiones

Fecha: 25/06/2020

Escala
4:5

Plano N°:
001

PLIEGO DE CONDICIONES

ÍNDICE

1	OBJETIVO.....	64
2	CONDICIONES DE LOS MATERIALES.....	64
2.1	PLC.....	64
2.2	HMI.....	64
3	CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN	65
3.1	RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROYECTO	65
3.2	PROGRAMACIÓN DEL PLC.....	65
3.3	INTERFAZ HMI	65
3.4	CONEXIÓN PLC Y HMI.....	65
3.5	PUESTA EN MARCHA.....	65
3.6	GARANTÍA	65
4	PRUEBAS Y AJUSTES FINALES O SERVICIO.....	66
4.1	PRUEBA DE LOS ACTUADORES.....	66
4.2	PRUEBA DE LOS SENSORES.....	66
4.3	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.....	66

1 OBJETIVO

La presente documentación técnica trata sobre las consideraciones técnicas mínimas que ha de cumplir el proyecto de la automatización del proceso de paletizado y almacenaje.

Queda excluido todos los trabajos mecánicos necesarios para la construcción física de la línea que será responsabilidad de una empresa ajena.

Para el correcto desarrollo de este proyecto se debe tener en cuenta las siguientes normativas:

- **IEC 61131-3.**
Estándar de programación de los PLCs.
- **UNE-EN 60848-2013.**
Especificación del lenguaje GRAFCET para los diagramas.
- **UNE-EN 61000-6-2.**
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en entornos industriales.
- **EN ISO 13849-1:2006.**
Seguridad de las máquinas. Partes del sistema de mando relativas a seguridad. Parte 1: Principios generales de diseño

2 CONDICIONES DE LOS MATERIALES

2.1 PLC

PLC Siemens modelo S7-1200 1214C DC/DC/DC versión 6ES7 214-1AG40-0XB0 cuenta con 14 entradas digitales, 10 salidas digitales y 2 entradas analógicas. Con una capacidad de programa de 75 kB y una memoria de 4 MB. Dimensiones de 100 x 110 x 75 mm.

2.2 HMI

HMI Siemens modelo KPT900 BASIC PN. Pantalla de 9" de resolución de 800x480 píxeles. Panel táctil de tecnología TFT y una profundidad de color de 64 Kb. Además, cuenta con 8 botones de función, un puerto USB y un puerto PROFINET para la conexión con el PLC.

3 CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN

3.1 RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

La responsabilidad que adquiere el ejecutor es:

- Desarrollo de la programación del PLC.
- Desarrollo de las ventanas del HMI.
- Conexión con PLC y HMI.
- Puesta en marcha de la línea.

3.2 PROGRAMACIÓN DEL PLC

Se desarrollará la programación según la metodología GEMMA y todo el programa será desarrollado en inglés.

3.3 INTERFAZ HMI

El HMI contará con ventanas dedicadas para la paletizadora, la báscula y el almacén automático donde en cada una de ellas se podrá visualizar el estado de los sensores y actuadores. Contará de un modo manual donde se tendrá acceso a todos los actuadores y un registro de los pallets que han pasado por el almacén con la capacidad de sacar pedidos.

3.4 CONEXIÓN PLC Y HMI

Se realizará la conexión y verificación de comunicación entre ambos dispositivos.

3.5 PUESTA EN MARCHA

Esta parte comprende la verificación del funcionamiento de la línea y su seguimiento durante las dos semanas siguientes para pulir ciertos problemas y comprobar que todo funciona como el cliente desea.

3.6 GARANTÍA

Durante los dos primeros años se aportará de forma remota siempre que sea posible el cambio de pequeñas funcionalidades o solución de algún problema que no se detecte durante la puesta en marcha, siempre que sea debido a errores del PLC y no de la parte mecánica.

4 PRUEBAS Y AJUSTES FINALES O SERVICIO

4.1 PRUEBA DE LOS ACTUADORES

Se revisará la instalación que todo esté bien sujeto y que no haya algún pequeño desperfecto en alguno de los cables. Finalmente, se comprobará el funcionamiento de todos los actuadores y los tiempos de reacción para detectar cualquier anomalía.

4.2 PRUEBA DE LOS SENSORES

Se revisará la instalación que todo esté bien sujeto y que no haya algún pequeño desperfecto en alguno de los cables. Finalmente, se comprobará el funcionamiento de todos los sensores y los tiempos de reacción para detectar cualquier anomalía.

4.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Durante las dos semanas de la puesta en marcha se verificará que funcione correctamente todos los modos y detectar cualquier problema. Además, se hará modificaciones del código que se crean oportunas para simplificar el proceso o mejorar los tiempos de ejecución

PRESUPUESTO

ÍNDICE

1	CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES.....	70
1.1	CUADRO DE MANO DE OBRA.....	70
1.2	CUADRO DE MATERIALES.....	71
2	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.....	72
3	CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS	73
4	RESUMEN DEL PRESUPUESTO	77

1 CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES

1.1 CUADRO DE MANO DE OBRA

Cuadro de mano de obra

Nº	Designación	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad (Horas)	Total (Euros)
1	Programador sernior de PLC	29,42	52,00 h	1.529,84
2	Instalación y verificación de las conexiones	15,71	6,00 h	94,26
3	Programador junior de PLC	18,49	112,00 h	2.070,88
			Importe total:	3.694,98

1.2 CUADRO DE MATERIALES

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad Empleada	Total (Euros)
1	Fuente de alimentación de montaje en carril DIN Siemens, SIMATIC S7-1200, 1 salida 24V dc 2.5A 60W	78,84	1,00 ud	78,84
2	Pantalla táctil HMI, Siemens, 9", TFT, Color, 800 x 480pixels, 267 x 182 x 55 mm, 8 botones de funciones	1.179,79	1,00 ud	1.179,79
3	Módulo de E/S PLC Siemens, SM 1223, 32 x Entrada/Salida Digitales, 500 mA, 24 V dc, 100 x 70 x 75 mm	276,80	1,00 ud	276,80
4	Módulo de E/S PLC Siemens, 6ES7231, 4 x Entradas Analógicas, 24 V dc, 100 x 45 x 75 mm	225,83	1,00 ud	225,83
5	Módulo de E/S PLC Siemens, 6ES7231, 4 x Salidas Analógicas, 24 V dc, 100 x 45 x 75 mm	381,24	2,00 ud	762,48
6	PLC Siemens S7-1200 1214C versión 6ES7214-1AG40-0XB0.	381,24	1,00 ud	381,24
			Importe total:	2.904,98

2 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
	1 Programación de los equipos de la línea		
1.1	ud Costes derivados de la puesta en marcha de la paletizadora		
	<i>Mano de obra</i>	235,36	
	<i>Medios auxiliares</i>	7,06	
			242,42
1.2	ud Costes derivados de la programación de la báscula.		
	<i>Mano de obra</i>	88,26	
	<i>Medios auxiliares</i>	2,65	
			90,91
1.3	ud Costes derivados de la programación del almacén automático.		
	<i>Mano de obra</i>	353,04	
	<i>Medios auxiliares</i>	10,59	
			363,63
1.4	ud Costes derivados de la programación del HMI.		
	<i>Mano de obra</i>	147,10	
	<i>Medios auxiliares</i>	4,41	
			151,51
	2 Equipos de automatización		
2.1	ud PLC y fuente de alimentación		
	<i>Mano de obra</i>	47,13	
	<i>Materiales</i>	460,08	
	<i>Medios auxiliares</i>	15,22	
			522,43
2.2	ud Modulos para ampliación de entradas y salidas		
	<i>Mano de obra</i>	15,71	
	<i>Materiales</i>	1.265,11	
	<i>Medios auxiliares</i>	38,42	
			1.319,24
2.3	ud Instalación HMI		
	<i>Mano de obra</i>	31,42	
	<i>Materiales</i>	1.179,79	
	<i>Medios auxiliares</i>	36,34	
			1.247,55
	3 Puesta en Marcha		
3.1	día Configuración de los dispositivos y verificación de funcionamiento		
	<i>Mano de obra</i>	235,36	
	<i>Medios auxiliares</i>	7,06	
			242,42
3.2	día Control y supervisión del programa		
	<i>Mano de obra</i>	147,92	
	<i>Medios auxiliares</i>	4,44	
			152,36
3.3	año Garantía anual		
	<i>Sin descomposición</i>	240,00	
			240,00

3 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

LÍNEA DE PALETIZADO Y ALMACENAJE DE UNA PLANTA HORTOFRUTÍCOLA Página 1
Presupuesto parcial n° 1 Programación de los equipos de la línea

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.1 PROG01	ud	Costes derivados de la puesta en marcha de la paletizadora			
		Total ud	1,00	242,42	242,42
1.2 PROG02	ud	Costes derivados de la programación de la báscula.			
		Total ud	1,00	90,91	90,91
1.3 PROG03	ud	Costes derivados de la programación del almacén automático.			
		Total ud	1,00	363,63	363,63
1.4 PROG04	ud	Costes derivados de la programación del HMI.			
		Total ud	1,00	151,51	151,51

Total presupuesto parcial n° 1 ...

848,47

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
2.1 EQUI01	ud	PLC y fuente de alimentación			
		Total ud	1,00	522,43	522,43
2.2 EQUI02	ud	Modulos para ampliación de entradas y salidas			
		Total ud	1,00	1.319,24	1.319,24
2.3 EQUI03	ud	Instalación HMI			
		Total ud	1,00	1.247,55	1.247,55

Total presupuesto parcial nº 2 ...

3.089,22

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
3.1 PMAR01	dia	Configuración de los dispositivos y verificación de funcionamiento			
		Total dia	3,00	242,42	727,26
3.2 PMAR02	dia	Control y supervisión del programa			
		Total dia	14,00	152,36	2.133,04
3.3 PMAR03	año	Garantía anual			
		Total año	2,00	240,00	480,00

Total presupuesto parcial n° 3 ...

3.340,30

Presupuesto de ejecución material

1	Programación de los equipos de la línea	848,47
2	Equipos de automatización	3.089,22
3	Puesta en Marcha	3.340,30
	Total:	<u>7.277,99</u>

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Proyecto: LÍNEA DE PALETIZADO Y ALMACENAJE DE UNA PLANTA HORTOFRUTÍCOLA

Capítulo	Importe
Capítulo 1 Programación de los equipos de la línea	848,47
Capítulo 2 Equipos de automatización	3.089,22
Capítulo 3 Puesta en Marcha	3.340,30
Presupuesto de ejecución material	7.277,99
13% de gastos generales	946,14
6% de beneficio industrial	436,68
Suma	8.660,81
21% IVA	1.818,77
Presupuesto de ejecución por contrata	10.479,58

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

ANEXOS

ÍNDICE

1	PALETIZADORA	81
1.1	MAIN	81
1.2	A6	84
1.3	F2	87
1.4	F1	88
1.5	F3	91
1.6	SALIDAS.....	94
2	PESADORA	101
2.1	MAIN	101
2.2	WEIGHT TO RFID.....	102
3	ALMACÉN AUTOMÁTICO.....	103
3.1	MAIN	103
3.2	F1	107
3.3	F3	112
3.4	F4	118
3.5	OUTPUTS.....	130
3.6	MOVE TO POSITION	133
3.7	CHECK POSTION.....	147
3.8	POSITION TO STORE	148
3.9	POSITION TO PICK.....	150
4	RFID	152
4.1	MAIN	152
4.2	RFID_CLEAR	159
4.3	RFID_ID	159
4.4	RFID_READ	159
4.5	RFID_WRITE.....	159
5	BASE DE DATOS	160

1 PALETIZADORA

1.1 MAIN


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Palletizer - Main [OB1]


Segmento 1:




Segmento 2: A1: Stop in the initial state




Segmento 3: F2: Running gears




Segmento 4: Normal production




Segmento 5: Closing gears




Segmento 6: Manual Test



Segmento 7: System setup in initial state



Segmento 8: D1: Emergency stop




1.2 A6


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Palletizer - A6 [OB127]


Segmento 1: Start A6: System setup in initial state




Segmento 2: Case 1 (box loaded): Load Box




Segmento 3: Case 1 (box loaded): Push




Segmento 4: Case 1 (box loaded) & Case 2 (pallet loaded): Clamp




Segmento 5: Case 1 (box loaded) & Case 2 (pallet loaded): Clamp & Open Plate




Segmento 6: Case 1 (box loaded) & Case 2 (pallet loaded): Move to Limit & Elevator Down




Segmento 7: Case 1 (box loaded) & Case 2 (pallet loaded): Load Pallet & Exit Pallet




Segmento 8: END




Segmento 9: Case 3 (pallet semi-loaded): Pallet Feeder & Load Pallet



Segmento 10: Case 3 (pallet semi-loaded): Load Pallet



Segmento 11: Case 3 (pallet semi-loaded): Load Pallet & Exit Pallet




1.3 F2


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Palletizer - F2 [OB125]


Segmento 1: Start F2 - Running Gears: Pallet Feeder




Segmento 2: Load Pallet



Segmento 3: Move to Limit & Elevator Down



Segmento 4:




1.4 F1


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Palletizer - F1 [OB123]

Segmento 1: Counter Box




Segmento 2: Counter Push




Segmento 3: Type


0 - No Turn | 1 - Turn




Segmento 4: Box Feeder



Segmento 5: Load Box



Segmento 6: Push



Segmento 7: Turn




1.5 F3


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Palletizer - F3 [OB126]


Segmento 1: Start F3 - Closing Gears: Counter Height




Segmento 2: Clamp




Segmento 3: Clamp & Open Plate




Segmento 4:




Segmento 5: Case 1 (no height): Open Plate & Elevator Down




Segmento 6: Case 1 (no height): END




Segmento 7: Case 2 (height): Move to Limit & Elevator Down




Segmento 8: Case 2 (height): Load Pallet



Segmento 9: Case 2 (height): Load Pallet & Exit Pallet



Segmento 10: Case 2 (height): Exit Pallet until Scale - Pallet at Entry




1.6 SALIDAS


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Palletizer - Outputs [OB124]


Segmento 1: Stop




Segmento 2: Pallet Feeder




Segmento 3: Load Pallet




Segmento 4: Move to Limit




Segmento 5: Elevator Up




Segmento 6: Elevator Down




Segmento 7: Exit Pallet




Segmento 8: Box Feeder




Segmento 9: Load Box




Segmento 10: Push




Segmento 11: Turn



Segmento 12: Clamp



Segmento 13: Open Plate




2 PESADORA

2.1 MAIN


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa


Scale - Main [OB128]

Segmento 1: 0 - Not Used | 1 - Used



Segmento 2: Scale Convenyor





2.2 WEIGHT TO RFID

FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

WeightToRFID [FC3]

```

0001 (*Create an auxiliar variable*)
0002 #Weigh_Aux := REAL_TO_DWORD(IN := #Weigh);
0003 (*Part_1*)
0004 #Part_1 := #Weigh_Aux.%W1;
0005 #Part_2 := #Weigh_Aux.%W0;

```

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
#Part_1		Int	
#Part_2		Int	
#Weigh		Real	
#Weigh_Aux		DWord	
#Weigh_Aux.%W0		Word	
#Weigh_Aux.%W1		Word	


3 ALMACÉN AUTOMÁTICO

3.1 MAIN


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - Main [OB129]


Segmento 1: A6: System setup in initial state




Segmento 2: A1: Stop in the initial state




Segmento 3: F2: Running gears




Segmento 4: F1: Normal production




Segmento 5: F3: Closing gears



Segmento 6: F4: Manual Test



Segmento 7: D1: Emergency stop




3.2 F1


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - F1 [OB131]


Segmento 1: Move to Position




Segmento 2: Fork Left




Segmento 3: Offset Up




Segmento 4:




Segmento 5: Move to Position Store




Segmento 6: Fork Right




Segmento 7: Offset Down



Segmento 8:



Segmento 9:




3.3 F3


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - F3 [OB135]


Segmento 1: Move to 0




Segmento 2:




Segmento 3: Move to Position to Pick - Offset




Segmento 4: Fork Right




Segmento 5: Move to Position to Pick




Segmento 6:




Segmento 7: Move to Position 0 + Offset




Segmento 8: Fork Right




Segmento 9: Move to Position 0




Segmento 10:



Segmento 11:



Segmento 12:




3.4 F4


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - F4 [OB132]


Segmento 1: Position 1




Segmento 2: Position 2




Segmento 3: Position 3




Segmento 4: Position 4




Segmento 5: Position 5




Segmento 6: Position 6




Segmento 7: Position 7




Segmento 8: Position 8




Segmento 9: Position 9




Segmento 10: Position 10




Segmento 11: Position 11




Segmento 12: Position 12




Segmento 13: Position 13




Segmento 14: Position 14




Segmento 15: Position 15




Segmento 16: Position 16




Segmento 17: Position 17




Segmento 18: Position 18




Segmento 19: Position 19




Segmento 20: Position 20




Segmento 21: Position 21




Segmento 22: Position 22




Segmento 23: Position 23




Segmento 24: Position 24




Segmento 25: Position 25




Segmento 26: Position 26




Segmento 27: Position 27




Segmento 28: Position 28




Segmento 29: Position 29




Segmento 30: Position 30




Segmento 31: Position 31




Segmento 32: Position 32




Segmento 33: Position 33




Segmento 34: Position 34




Segmento 35: Position 35




Segmento 36: Position 36




Segmento 37: Position 37




Segmento 38: Position 38




Segmento 39: Position 39




Segmento 40: Position 40




Segmento 41: Position 41




Segmento 42: Position 42




Segmento 43: Position 43




Segmento 44: Position 44




Segmento 45: Position 45




Segmento 46: Position 46




Segmento 47: Position 47




Segmento 48: Position 48




Segmento 49: Position 49




Segmento 50: Position 50




Segmento 51: Position 51




Segmento 52: Position 52




Segmento 53: Position 53




Segmento 54: Position 54



Segmento 55: Position 0



Segmento 56: Move To Position




3.5 OUTPUTS


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - Outputs [OB130]


Segmento 1: Pallet Feeder




Segmento 2: Load Pallet




Segmento 3: Unload Pallet




Segmento 4: Exit Pallet




Segmento 5: Left




Segmento 6: Right




Segmento 7: X Set Position



Segmento 8: Z Set Position



Segmento 9: Emergency Stop X & Z




3.6 MOVE TO POSITION


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - Move To Position [FC1]


Segmento 1: Position 1




Segmento 2: Position 7




Segmento 3: Position 13




Segmento 4: Position 19




Segmento 5: Position 25




Segmento 6: Position 31




Segmento 7: Position 37




Segmento 8: Position 43




Segmento 9: Position 49




Segmento 10: Position 2




Segmento 11: Position 8




Segmento 12: Position 14




Segmento 13: Position 20




Segmento 14: Position 26




Segmento 15: Position 32




Segmento 16: Position 38




Segmento 17: Position 44




Segmento 18: Position 50




Segmento 19: Position 3




Segmento 20: Position 9




Segmento 21: Position 15




Segmento 22: Position 21




Segmento 23: Position 27




Segmento 24: Position 33




Segmento 25: Position 39




Segmento 26: Position 45




Segmento 27: Position 51




Segmento 28: Position 4




Segmento 29: Position 10




Segmento 30: Position 16




Segmento 31: Position 22




Segmento 32: Position 28




Segmento 33: Position 34




Segmento 34: Position 40




Segmento 35: Position 46




Segmento 36: Position 52




Segmento 37: Position 5




Segmento 38: Position 11




Segmento 39: Position 17




Segmento 40: Position 23




Segmento 41: Position 29




Segmento 42: Position 35




Segmento 43: Position 41




Segmento 44: Position 47




Segmento 45: Position 53




Segmento 46: Position 6




Segmento 47: Position 12




Segmento 48: Position 18




Segmento 49: Position 24




Segmento 50: Position 30




Segmento 51: Position 36




Segmento 52: Position 42




Segmento 53: Position 48



Segmento 54: Position 54



Segmento 55: Position 0




Constant		
X_1	Real	1.425
X_2	Real	2.5
X_3	Real	3.57
X_4	Real	4.64
X_5	Real	5.71
X_6	Real	6.79
X_7	Real	7.86
X_8	Real	8.93
X_9	Real	10.0
Z_1	Real	0.8
Z_2	Real	2.48
Z_3	Real	4.16
Z_4	Real	5.85
Z_5	Real	7.52
Z_6	Real	9.2

3.7 CHECK POSTION


FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - Check Position [FC2]

Segmento 1: Value 1



Segmento 2: Value 2



3.8 POSITION TO STORE

FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - Position to Store [FC8]

```
0001 (*Position 1*)
0002 IF #Array.%X0 = 0 THEN
0003     #Array.%X0 := 1;
0004     #Position := 1;
0005     GOTO MyLABEL1;
0006 END_IF;
0007 (*Position 2*)
0008 IF #Array.%X1 = 0 THEN
0009     #Array.%X1 := 1;
0010     #Position := 2;
0011     GOTO MyLABEL1;
0012 END_IF;
0013
0014 (*Position 3*)
0015 IF #Array.%X2 = 0 THEN
0016     #Array.%X2 := 1;
0017     #Position := 3;
0018     GOTO MyLABEL1;
0019 END_IF;
0020 (*Position 4*)
0021 IF #Array.%X3 = 0 THEN
0022     #Array.%X3 := 1;
0023     #Position := 4;
0024     GOTO MyLABEL1;
0025 END_IF;
0026 (*Position 5*)
0027 IF #Array.%X4 = 0 THEN
0028     #Array.%X4 := 1;
0029     #Position := 5;
0030     GOTO MyLABEL1;
0031 END_IF;
0032
0033 (*Position 6*)
0034 IF #Array.%X5 = 0 THEN
0035     #Array.%X5 := 1;
0036     #Position := 6;
0037     GOTO MyLABEL1;
0038 END_IF;
0039 (*Position 7*)
0040 IF #Array.%X6 = 0 THEN
0041     #Array.%X6 := 1;
0042     #Position := 7;
0043     GOTO MyLABEL1;
0044 END_IF;
0045
0046 (*Position 8*)
0047 IF #Array.%X7 = 0 THEN
0048     #Array.%X7 := 1;
0049     #Position := 8;
0050     GOTO MyLABEL1;
0051 END_IF;
0052
0053 (*Position 9*)
0054 IF #Array.%X8 = 0 THEN
0055     #Array.%X8 := 1;
0056     #Position := 9;
0057     GOTO MyLABEL1;
0058 END_IF;
```

```

0060 (*Position 10*)
0061 IF #Array.%X9 = 0 THEN
0062     #Array.%X9 := 1;
0063     #Position := 10;
0064     GOTO MyLABEL1;
0065 END_IF;
0066
0067 (*Position 11*)
0068 IF #Array.%X10 = 0 THEN
0069     #Array.%X10 := 1;
0070     #Position := 11;
0071     GOTO MyLABEL1;
0072 END_IF;
0073
0074 (*Position 12*)
0075 IF #Array.%X11 = 0 THEN
0076     #Array.%X11 := 1;
0077     #Position := 12;
0078     GOTO MyLABEL1;
0079 END_IF;
0080
0081 (*Position 13*)
0082 IF #Array.%X12 = 0 THEN
0083     #Array.%X12 := 1;
0084     #Position := 13;
0085     GOTO MyLABEL1;
0086 END_IF;
0087
0088 (*Position 14*)
0089 IF #Array.%X13 = 0 THEN
0090     #Array.%X13 := 1;
0091     #Position := 14;
0092     GOTO MyLABEL1;
0093 END_IF;
0094
0095 (*Position 15*)
0096 IF #Array.%X14 = 0 THEN
0097     #Array.%X14 := 1;
0098     #Position := 15;
0099     GOTO MyLABEL1;
0100 END_IF;
0101
0102 (*Position 16*)
0103 IF #Array.%X15 = 0 THEN
0104     #Array.%X15 := 1;
0105     #Position := 16;
0106     GOTO MyLABEL1;
0107 END_IF;
0108
0109 MyLABEL1:
0110 #Finish := 1;

```

3.9 POSITION TO PICK

FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

Warehouse - Position to Pick [FC9]

```
0001 (*Position 1*)
0002 IF #Array.%X0 = 1 THEN
0003     #Array.%X0 := 0;
0004     #Position := 1;
0005     GOTO MyLABEL1;
0006 END_IF;
0007 (*Position 2*)
0008 IF #Array.%X1 = 1 THEN
0009     #Array.%X1 := 0;
0010     #Position := 2;
0011     GOTO MyLABEL1;
0012 END_IF;
0013
0014 (*Position 3*)
0015 IF #Array.%X2 = 1 THEN
0016     #Array.%X2 := 0;
0017     #Position := 3;
0018     GOTO MyLABEL1;
0019 END_IF;
0020 (*Position 4*)
0021 IF #Array.%X3 = 1 THEN
0022     #Array.%X3 := 0;
0023     #Position := 4;
0024     GOTO MyLABEL1;
0025 END_IF;
0026 (*Position 5*)
0027 IF #Array.%X4 = 1 THEN
0028     #Array.%X4 := 0;
0029     #Position := 5;
0030     GOTO MyLABEL1;
0031 END_IF;
0032
0033 (*Position 6*)
0034 IF #Array.%X5 = 1 THEN
0035     #Array.%X5 := 0;
0036     #Position := 6;
0037     GOTO MyLABEL1;
0038 END_IF;
0039 (*Position 7*)
0040 IF #Array.%X6 = 1 THEN
0041     #Array.%X6 := 0;
0042     #Position := 7;
0043     GOTO MyLABEL1;
0044 END_IF;
0045
0046 (*Position 8*)
0047 IF #Array.%X7 = 1 THEN
0048     #Array.%X7 := 0;
0049     #Position := 8;
0050     GOTO MyLABEL1;
0051 END_IF;
0052
0053 (*Position 9*)
0054 IF #Array.%X8 = 1 THEN
0055     #Array.%X8 := 0;
0056     #Position := 9;
0057     GOTO MyLABEL1;
0058 END_IF;
0059
```

```

0060 (*Position 10*)
0061 IF #Array.%X9 = 1 THEN
0062     #Array.%X9 := 0;
0063     #Position := 10;
0064     GOTO MyLABEL1;
0065 END_IF;
0066
0067 (*Position 11*)
0068 IF #Array.%X10 = 1 THEN
0069     #Array.%X10 := 0;
0070     #Position := 11;
0071     GOTO MyLABEL1;
0072 END_IF;
0073
0074 (*Position 12*)
0075 IF #Array.%X11 = 1 THEN
0076     #Array.%X11 := 0;
0077     #Position := 12;
0078     GOTO MyLABEL1;
0079 END_IF;
0080
0081 (*Position 13*)
0082 IF #Array.%X12 = 1 THEN
0083     #Array.%X12 := 0;
0084     #Position := 13;
0085     GOTO MyLABEL1;
0086 END_IF;
0087
0088 (*Position 14*)
0089 IF #Array.%X13 = 1 THEN
0090     #Array.%X13 := 0;
0091     #Position := 14;
0092     GOTO MyLABEL1;
0093 END_IF;
0094
0095 (*Position 15*)
0096 IF #Array.%X14 = 1 THEN
0097     #Array.%X14 := 0;
0098     #Position := 15;
0099     GOTO MyLABEL1;
0100 END_IF;
0101
0102 (*Position 16*)
0103 IF #Array.%X15 = 1 THEN
0104     #Array.%X15 := 0;
0105     #Position := 16;
0106     GOTO MyLABEL1;
0107 END_IF;
0108
0109 MyLABEL1:
0110 #Finish := 1;


```


4 RFID


4.1 MAIN

FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa


Segmento 1: Increase Index



Segmento 2: Process Weigh




Segmento 3: RFID1




Segmento 3: RFID1 (2.1 / 2.1)

1.1 (Página1 - 2)




Segmento 4: RFID1 - Outputs




Segmento 5: RFID2


Segmento 5: RFID2 (1.1 / 2.1)



Segmento 5: RFID2 (2.1 / 2.1)



Segmento 6: RFID2 - Outputs



4.2 RFID_CLEAR

```
0001 IF #Trigger = TRUE THEN
0002   #Command := 4;
0003   #Execute := TRUE;
0004 END_IF;
```

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
#Command		Int	
#Execute		Bool	
#Trigger		Bool	

4.3 RFID_ID

FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

RFID_ID [FC6]

```
0001 IF #Trigger = TRUE THEN
0002   #Command := 1;
0003   #Execute := TRUE;
0004 END_IF;
```

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
#Command		Int	
#Execute		Bool	
#Trigger		Bool	

4.4 RFID_READ

FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

RFID_Read [FC5]

```
0001 IF #Trigger = TRUE THEN
0002   #Command := 2;
0003   #MemoryIndex := #Index;
0004   #Execute := TRUE;
0005 END_IF;
```

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
#Command		Int	
#Execute		Bool	
#Index		Int	
#MemoryIndex		Int	
#Trigger		Bool	

4.5 RFID_WRITE

FactoryIO / PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] / Bloques de programa

RFID_Write [FC4]

```
0001 IF #Trigger = TRUE THEN
0002   #Command := 3;
0003   #MemoryIndex := #Index;
0004   #WriteData := #Value;
0005   #Execute := TRUE;
0006 END_IF;
```

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
#Command		Int	
#Execute		Bool	
#Index		Int	
#MemoryIndex		Int	
#Trigger		Bool	
#Value		Int	
#WriteData		Int	

5 BASE DE DATOS

DB				
		Nombre	Tipo de datos	Valor de arranq...
1		▼ Static		
2		▣ ▶ Pallet ID	Array[0..54] of Int	
3		▣ ▶ Type	Array[0..54] of Int	
4		▣ ▶ Type_String	Array[0..54] of String	
5		▣ ▶ Pallet Weight	Array[0..54] of Real	
6		▣ Index_1	UInt	0
7		▣ Index_2	UInt	0