


- Máquinas exteriores de la instalación de climatización.
- Montante vertical climatización.


DETALLE



- Difusores lineales (D1).
- Difusor rectangular (D2).



D1: Difusor lineal Trox serie VSD-35-3-AZ.
La impulsión del aire se realiza por la ranura superior.
El aire de retorno se aspira por las dos ranuras inferiores.



DETALLE

- Difusores lineales. (ida y retorno en el mismo)
- Difusores rectangulares.
- Unidad interior climatización.
- Impulsión de aire.

D2: Difusor rectangular de techo Trox serie DQ-ADQ.

El retorno de aire en la vivienda funciona mediante plenum, una cámara situada en el falso techo que mediante las ranuras inferiores del difusor va retornando el aire y lo devuelve a la unidad interior para volver a empezar el proceso.
A los baños se les inyecta el aire a través de unas rejillas de impulsión.