

0. ÍNDICE

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

DISTRIBUCIÓN PLANTA SÓTANO -3'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA 0'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 1 +4'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 2 +8'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 3 +11'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 4 +14'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 5 +17'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 6 +20'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 7 +23'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 8 +26'00 M

DISTRIBUCIÓN PLANTA 9 +29'00 M

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIONES TRANSVERSALES

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

DETALLES