

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**
Poco recubrimiento en el armado de cimentación.
- **PROBLEMAS**
Pierde resistencia mecánica, impermeabilidad, y resistencia a los ataques de agentes externos.
- **SOLUCIÓN**
Desplazar el encofrado y dejar un buen recubrimiento (2.5-3cm).
En el caso que se haya hormigonado, picar la zona con poco recubrimiento y volver a cubrir de hormigón protegiendo con una lámina de polietileno de humedades y de agentes externos.

